

# 107 cm / 42" Design LCD TV mit integriertem DVB-T Tuner

**MEDION®**

MEDION® LIFE® P17012 (MD 30305)

---




Bedienungsanleitung

# Geräteübersicht


## LCD-TV

### Vorderseite und rechte Seite



1. TFT-Bildschirm
2. Betriebsanzeige:  
Leuchtet blau auf, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.  
Erlischt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.  
Infrarot-Sensor: Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung.
3. Lautsprecher
4. Netzkabel
5. : Standby Schalter, das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftsmodus schalten
6. **TV/AV**: Eingangssignal wählen:  
TV (Antenne), DTV, EXT-1, EXT-2, EXT-2S, FAV, S-VIDEO, HDMI-1, HDMI-2, HDMI-3, HDMI-4, YPbPr, PC-VGA
7. **MENU**: das Bildschirm-Menü aufrufen, um Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen
8. **+ P/CH -** : ein Programm auswählen oder im Menü navigieren
9. **- +**: die Lautstärke einstellen oder im Menü navigieren


## Rückseite und linke Seite










1. **COMMON INTERFACE** Schacht für Common Interface-Modul
2. **USB** USB-Anschluss: Zum Anschluss eines USB-Geräts, wird über den Mediabrowser angesprochen
3. **HDMI 1-4** HDMI-Anschlüsse: Zum Anschluss eines Geräts mit HDMI-Ausgang
4. Kopfhöreranschluss: Zum Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5-mm-Klinkenstecker
5. VIDEO-Eingang (gelb): Zum Anschluss eines Geräts über Cinchkabel
6. **R / L** AUDIO-Eingänge (rot/weiß): Zum Anschluss eines Geräts über Cinchkabel
7. **S-VHS** S-Video Anschluss: Zum Anschluss eines Geräts über S-Video-Kabel
8. Netzschalter
9. **VGA** VGA Anschluss zum Anschluss eines PCs
10. **ANT.** Zum Anschluss der Antenne (analog oder DVB-T)
11. **SPDIF Coax. OUT** Digitaler Audio-Ausgang (koaxial)
12. **L R AUDIO IN** Audio-Eingang für Cinch, z. B. für PCs
13. **Y Pb Pr** Komponenten-Eingänge zum Anschluss von Geräten mit Komponenten-Ausgang
14. **SCART 1** SCART-Buchse
15. **SCART 2** SCART-Buchse; auch S-Video-Eingang
16. **SUB OUT** Cinch Anschluss zum Anschluss eines Subwoofers
17. **L R LINE OUT** Audio-Ausgang
18. **SPDIF Optic.** Digitaler Audio-Ausgang (optisch)

# Fernbedienung

1. STANDBY, d. h. LCD-TV vorübergehend ausschalten
2. **TV** LCD-TV MD 30305 bedienen
3. **VCR**
4. **DVD**
5. **SAT**
6. **AUX**
7. **INFO** Zum Anzeigen von Informationen, wie aktuelle Programmnummer und Bildformat.
8. Richtungstasten
9. **SELECT OK** Fernsehbild einfrieren (nicht in allen Quellen);  
In bestimmten Menüs Auswahl bestätigen.
10. **MENU** Menü öffnen und schließen.
11. Videotext Indexseite aufrufen  
**GUIDE** Titelménü eines programmierten DVD-Rekorders öffnen;  
Aufnahme programmieren für Geräte mit EPG
12. **EXIT** Zur Bedienung externer Geräte
13. **I-II** Tonmodus auswählen
14. **P< P SWAP** Vorheriges Fernsehprogramm einstellen
15. **CODE** Zur Programmierung anderer Geräte
16. **TV/DTV** TV-Betrieb wählen; Videotext schließen
17. Leuchtanzeige zur Bestätigung eines Tastendrucks.
18. **1, ..., 9** Zifferntasten  
TV: Programmwahl,  
Videotext: Seitenwahl
19. **-/--** Taste ohne Funktion
20. **AV/SOURCE** Eingangssignal angeschlossener Geräte anwählen
21. **P/CH+/-** Programmwahltasten  
TV: Das nächste (+) oder vorherige (-) Programm auswählen.  
Videotext: Die nächste (+) oder die vorherige (-) Seite auswählen.
22. Stummschalten
23. Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-)
24. Blaue Taste Menü **PROGRAMMIERUNG** öffnen;  
DVD/VCR: nächster Titel/nächstes Kapitel/Vorlauf.
25. Gelbe Taste Menü **FUNKTION** öffnen;  
DVD/VCR: Play-Taste: Wiedergabe starten
26. Rote Taste Menü **SOUND** öffnen;  
DVD/VCR: Vorheriger Titel/vorheriges Kapitel/Rücklauf.
27. **PP** Bildmodus auswählen;  
DVD/VCR: Aufnahme starten.
28. WIDE: Bildformat auswählen;  
DVD/VCR: Pause-Taste: Wiedergabe unterbrechen
29. Grüne Taste Menü **BILD** öffnen;  
DVD/VCR: STOP-Taste: Wiedergabe/Aufnahme beenden
30. Videotext: Mix (transparentes Bild);  
PIP-Fenster aktivieren, sofern ein Gerät an einem digitalen Eingang angeschlossen ist.



31.  Videotext: Verdecktes Suchen;  
 PAP-Fenster aktivieren, sofern ein Gerät an einem digitalen Eingang angeschlossen ist.
32.  Videotext: Seite anhalten  
 Keine Funktion
33.  Uhrzeit anzeigen / Videotext: Unterseite öffnen
34.  Videotext: Verborgener Text  
Vom TV-Modus in PC-Modus schalten
35.  Videotext ein- und ausschalten

# Inhalt

<b>Geräteübersicht.....</b>	<b>1</b>
LCD-TV.....	1
Fernbedienung.....	3
<b>Inhalt.....</b>	<b>5</b>
<b>Hinweise zu dieser Anleitung .....</b>	<b>7</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	7
Full HD .....	7
Lieferumfang .....	7
<b>Sicherheitshinweise.....</b>	<b>8</b>
Betriebssicherheit .....	8
Aufstellort .....	8
Reparatur .....	9
Vorgesehene Umgebung.....	9
Stromversorgung .....	9
Umgang mit Batterien .....	10
Normen/Elektromagnetische Verträglichkeit.....	10
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>11</b>
Auspacken.....	11
Batterien in die Fernbedienung einlegen .....	11
Antenne anschließen.....	11
Stromversorgung anschließen.....	11
<b>Bedienung .....</b>	<b>12</b>
LCD-TV ein- und ausschalten.....	12
Sendersuche nach dem ersten Einschalten .....	12
Programmauswahl .....	15
Toneinstellungen .....	15
Bildeinstellungen .....	15
Infos anzeigen lassen.....	16
Externes Gerät wählen.....	16
<b>Videotext .....</b>	<b>17</b>
Die Bedienung des Videotexts .....	17
<b>„Bild in Bild“ und „Bild an Bild“: PIP und PAP .....</b>	<b>19</b>
<b>Über das OSD-Menü .....</b>	<b>21</b>
Hauptmenü im Analog-TV.....	21
Im Menü navigieren .....	21
<b>Menüsystem im Analog-TV .....</b>	<b>22</b>
Menü BILD .....	22
Menü SOUND .....	23
Menü FUNKTION .....	25
Menü PROGRAMMIERUNG.....	26
Menü PROGRAMMTABELLE.....	28
Menü QUELLE .....	29

<b>Menüsystem im PC-Modus.....</b>	<b>30</b>
Menü PC-LAGE.....	30
Menü BILD .....	30
Menü SOUND .....	30
Menü FUNKTION .....	30
Menü QUELLE .....	30
<b>DTV-Menüsystem .....</b>	<b>31</b>
Menü PROGRAMMLISTE.....	31
Menü PROGRAMM-GUIDE .....	33
Menü TIMER.....	34
Menü COMMON INTERFACE (CI-Schnittstelle) .....	35
Menü TV-EINSTELLUNGEN .....	35
Menü EINSTELLUNGEN .....	35
Menü MEDIENBROWSER .....	38
<b>Geräte anschließen .....</b>	<b>39</b>
Kopfhörer anschließen .....	39
Verstärker anschließen .....	39
Digitalen Verstärker über Koaxialanschluss .....	39
Digitaler Verstärker über optischen Anschluss.....	39
DVD-Player anschließen .....	40
Videorekorder anschließen .....	40
DVD-Rekorder anschließen.....	40
Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen.....	41
DVD- oder Videorekorder und SAT-Receiver anschließen .....	41
Camcorder anschließen.....	41
Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang .....	42
PC anschließen.....	42
Subwoofer anschließen .....	42
USB-Gerät anschließen .....	43
<b>Universalfernbedienung .....</b>	<b>44</b>
Anwendung .....	44
Gerätekodes programmieren.....	44
Normaler Betrieb .....	46
<b>Problembehebung .....</b>	<b>47</b>
Benötigen Sie weitere Unterstützung?.....	48
Pixelfehler bei LCD-TV's.....	49
<b>Reinigung .....</b>	<b>50</b>
<b>Entsorgung .....</b>	<b>50</b>
Verpackung.....	50
Gerät.....	50
Batterien .....	50
<b>Technische Daten.....</b>	<b>51</b>
LCD-TV.....	51
Fernbedienung.....	51
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>52</b>
<b>Codeliste .....</b>	<b>54</b>

# Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres LCD-TVs. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres LCD-TVs. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des LCD-TVs dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine zusätzliche Erweiterung der Empfangs- und Wiedergabequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-Rekorder, Videorecorder, PC etc.).
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht als Datenmonitor für Büroarbeitsplätze geeignet.
- Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch gedacht und nicht für industrielle oder kommerzielle Nutzung vorgesehen. Die Nutzung unter extremen Umgebungsbedingungen kann die Beschädigung Ihres Gerätes zur Folge haben.

## Full HD

Ihr LCD-TV ist mit dem Merkmal „Full HD“ ausgestattet. Das bedeutet, dass es grundsätzlich hochauflösende Fernsehprogramme (HDTV) wiedergeben kann.

Voraussetzung ist, dass ein HDTV-Signal von einer externen Set-Top-Box (HD-STB) in das LCD-TV gegeben wird.

## Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

### **Achtung!**

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- LCD-TV
- Fernbedienung inkl. 2 Batterien Typ R03 (AAA) 1,5V
- Antennenkabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte



# Sicherheitshinweise



## Betriebssicherheit

- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen ( einschließlich Kinder ) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des LCD-TVs (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des LCD-TVs ein (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!
- Schlitze und Öffnungen des LCD-TVs dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass der Bildschirm bricht.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.
- Achtung! Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr. Packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien austreten können. Senden Sie die Bruchteile zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center.
- Berühren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:
  - das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist
  - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist
  - das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
  - das Gerät gestürzt, oder das Gehäuse beschädigt ist

## Aufstellort

- Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt. Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.
- Halten Sie Ihren LCD-TV und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des LCD-TVs führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf das Gerät. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen (Kerzen oder ähnliches) auf, bzw. in die Nähe des Gerätes.
- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des LCD-TVs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen.
- Der optimale Betrachtungsabstand beträgt 5 Mal die Bildschirmdiagonale.

# Reparatur

- Überlassen Sie die Reparatur Ihres LCD-TVs ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.

## Vorgesehene Umgebung

- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +35 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % - 85 % (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der LCD-TV bei -20 °C bis +60 °C gelagert werden.
- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Warten Sie nach einem Transport des LCD-TVs solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des LCD-TVs kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.
- Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird den Stecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.

## Stromversorgung



### Bitte beachten Sie

Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem LCD-TV zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zuschalten, trennen Sie das Gerät vollständig vom Netz.

- Betreiben Sie das LCD-TV nur an geerdeten Steckdosen mit 220-240 V~ 50 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energieversorger nach.
- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Ihren LCD-TV vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Bildschirm zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des LCD-TVs befinden und leicht erreichbar sein.
- Sollten Sie ein Verlängerungskabel einsetzen, achten Sie darauf, dass dieses den VDE-Anforderungen entspricht. Fragen Sie ggf. Ihren Elektroinstallateur.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

# Umgang mit Batterien

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern.  
Sollten Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.  
Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität.
- Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.  
Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.
- Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.

## Normen/Elektromagnetische Verträglichkeit

Das LCD-TV erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischen Sicherheit der folgenden Bestimmungen:

EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006	Grenzwerte und Messverfahren für die Funkstöreigenschaften von Rundfunkempfängern und verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik
EN 55020: 2007	Störfestigkeit von Rundfunkempfängern und angeschlossenen Geräten der Unterhaltungselektronik
EN 60065: 2002 + A1: 2006	Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte, Sicherheitsanforderungen
EN 61000-3-2: 2006	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Teil 3: Grenzwerte; Abschnitt 2: Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom < 16A je Leiter)
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Teil 3: Grenzwerte; Abschnitt 3: Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen für Geräte mit einem Eingangsstrom < 16A je Leiter
EN 55022: 2006	Einrichtungen der Informationstechnik – Funkstörungen – Grenzwerte und Messverfahren
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003	Einrichtungen der Informationstechnik – Störfestigkeitseigenschaften – Grenzwerte und Prüfverfahren

Das Gerät entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

# Inbetriebnahme

## Hinweis


Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 8.

## Auspacken

- ▶ Wählen Sie vor dem Auspacken einen geeigneten Platz zum Aufstellen.
- ▶ Lassen Sie sich beim Auspacken des Gerätes von jemand helfen.
- ▶ Öffnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Dies kann passieren, wenn zum Öffnen ein Messer mit einer langen Klinge verwendet wird.
- ▶ Tragen Sie das Gerät nicht allein, um ein Fallenlassen des Gerätes und damit gesundheitliche Schäden und/oder Beschädigungen am Gerät zu verhindern.
- ▶ In der Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten Sie diese von Kindern fern, es besteht Verschluckgefahr.
- ▶ Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bitte gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Fernseher zu transportieren.

## Batterien in die Fernbedienung einlegen


- ▶ Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- ▶ Legen Sie zwei Batterien vom Typ R03 / AAA/ 1,5V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).
- ▶ Schließen Sie das Batteriefach.



Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

## Antenne anschließen

- ▶ Zum Anschluss an die Hausantenne oder Kabelanlage verbinden Sie die Antennensteckdose und das LCD-TV mit dem doppelt abgeschirmten Antennenkabel.





## Stromversorgung anschließen

- ▶ Verbinden Sie den Netzstecker am Gerät mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 220-240 V ~ 50 Hz.



# Bedienung

Zur Bedienung Ihres LCD-TVs können Sie die Fernbedienung oder die Nahbedienungsstasten am Gerät verwenden. Über die Nahbedienungsstasten können Sie:

-  das Gerät im STANDBY ein- und ausschalten;
- **TV/AV** ein externes Gerät wählen (vgl. Seite 16);
- **MENU** das Bildschirm-Menü aufrufen, um Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen;
- **+ P/CH -** ein Programm auswählen oder im Menü navigieren;
- **-  +** die Lautstärke einstellen oder im Menü navigieren.

Die Übersicht über die Fernbedienung finden Sie auf Seite 2.

## LCD-TV ein- und ausschalten


- ▶ Stellen Sie den Netzschalter auf der linken Seite des Geräts auf **I**. Das Gerät geht in den Standby-Modus und die Anzeige an der Vorderseite leuchtet blau auf.
- ▶ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie entweder eine **Zifferntaste** der Fernbedienung oder eine Programmwahltaste **P/CH** am Gerät. Die Anzeige an der Vorderseite erlischt.
- ▶ Mit der Standby-Taste  der Fernbedienung oder der Standby-Taste  an der rechten Seite des Geräts schalten Sie das Gerät wieder in den Standby-Modus.
- ▶ Mit den Standby-Tasten schalten Sie das Gerät aus, aber es wird weiterhin Strom verbraucht.



### Hinweis


Bei fehlendem Eingangssignal schaltet das Gerät nach fünf Minuten automatisch in den Standby-Modus. Auf dem Bildschirm wird bis dahin ein Countdown-Timer eingeblendet. Diese Funktion steht nicht bei allen Quellen zur Verfügung.



## Sendersuche nach dem ersten Einschalten


Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, erscheint das DTV-Menü. Sie werden in verschiedenen Sprachen begrüßt und aufgefordert die Sprache des DTV-Menüs zu wählen.



- ▶ Über die Richtungstasten   können Sie im Menü nach oben oder unten springen und die gewünschte Sprache wählen. Informationen zur Benutzung des DTV-Menüs erhalten Sie im Hilfemenü, drücken Sie die **INFO**-Taste um das Hilfemenü aufzurufen. Wenn Sie die **INFO**-Taste noch einmal drücken, verlassen Sie das Hilfemenü wieder. Nachdem Sie die Auswahl der Sprache mit **OK** bestätigt haben, startet die Erstinstallation.



- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten   das gewünschte Land und drücken Sie **OK**. Es erscheint die Abfrage zum aktiven Antennenmodus.



- ▶ Wenn Sie eine Antenne mit aktiver Stromversorgung verwenden, müssen Sie die Stromversorgung auf **Ein** stellen. Für die Verwendung der mitgelieferten Antenne stellen Sie die Stromversorgung auf **Aus**. Drücken Sie anschließend auf **OK**, um fortzufahren. Es erscheint die Abfrage zum automatischen Sendersuchlauf der digitalen Sender.




- ▶ Zum Starten des digitalen Sendersuchlaufs markieren Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ **Ja** und drücken Sie **OK**. Zum Abbrechen markieren Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ **Nein**. und drücken Sie **OK**.


### Hinweis

Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Sendersuchlaufs, dass eine DVB-T Antenne eingesteckt ist. Steht kein DVB-T Empfang zur Verfügung, brechen Sie die Sendersuche ab, indem Sie den Eintrag **Nein** auswählen.

Das Gerät durchsucht automatisch die UHF-Kanäle 21 bis 69 sowie die VHF-Kanäle 5-12, und sucht nach terrestrischen Digital-TV Kanälen. Die Namen der gefundenen Kanäle werden angezeigt. Dieser Vorgang dauert etwa fünf Minuten. Zum Abbrechen der Suche können Sie jederzeit die Taste **MENU** drücken. Beim automatischen Sendersuchlauf wird das folgende Menü angezeigt:




- ▶ Nach Abschluss des digitalen Sendersuchlaufs werden Sie aufgefordert die Suche nach analogen Kanälen zu starten.



### Hinweis

Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Sendersuchlaufs, dass ein analoges Antennensignal zur Verfügung steht. Brechen Sie andernfalls die Sendersuche ab, indem Sie den Eintrag **Nein** auswählen.

- ▶ Zum Abbrechen markieren Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ **Nein**. und drücken Sie **OK**. Zum Starten des analogen Sendersuchlaufs markieren Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ **Ja** und drücken Sie **OK**. Das TV-Gerät schaltet in den Analog-TV-Modus um es erscheint das Menü **PROGRAMMTABELLE**.



- ▶ Wenn Sie die voreingestellte Sprache (**Deutsch**) ändern möchten, stellen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ die gewünschte Sprache ein.
- ▶ Wählen Sie dann ggf. mit der Richtungstaste ▼ den Eintrag **Land** an und wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ das gewünschte Land. Die Ländereinstellung hat Einfluss auf die Reihenfolge in der die Programme gespeichert werden.
- ▶ Falls Sie auch die Voreinstellung für die Videotextsprache ändern möchten, wählen Sie mit der Richtungstaste ▼ den Eintrag **Teletext Sprache** an und wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ den gewünschten Sprachraum (siehe auch Menü **FUNKTION**, Seite 25).
- ▶ Bestätigen Sie dann die Meldung „**ANTENNENKABEL ÜBERPR.**“, indem Sie die Taste **OK** oder die rote Taste ◀◀ drücken.
- ▶ Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie die blaue Taste ▶▶.

## Automatische Programmsuche APS

Anschließend beginnt die automatische Programmsuche (APS). Sie nimmt einige Minuten in Anspruch.

Sie können den Vorgang mit der blauen Taste ▶▶ abbrechen.

Die Programme werden in einer länderspezifischen Reihenfolge auf den Programmplätzen abgelegt. Es können 199 Programme gespeichert werden.

Nach dem Ende der automatischen Programmspeicherung erscheint die Programmtabelle (siehe Menü **PROGRAMMIERUNG** auf Seite 26). Wenn die Tabelle nicht weiter bearbeitet wird, schließt sie sich nach ein paar Minuten. Es wird das Programm auf Programmplatz 1 wiedergegeben.


Sollte sich die Programmtabelle nicht von selbst schließen, drücken Sie die Taste **MENU** zum Beenden der Funktion.



## Programmauswahl

- Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie entweder eine der Tasten **P/CH +/-** (am Gerät oder an der Fernbedienung) oder wählen Sie das Programm über eine Zifferntaste direkt an.  
Für eine zweistellige Nummer drücken Sie vorher die Taste **-/--**.
- Mit der Taste **SWAP/P<P** wählen Sie das zuletzt wiedergegebene Programm.

## Toneinstellungen








- Mit den Lautstärketasten **— ◀ ▶ +** an der Fernbedienung oder am Gerät erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- Um den Ton ganz aus- und wieder einzustellen, drücken Sie die Taste  Stummschaltung.
- Mit der Taste **I-II** wählen Sie zwischen Mono- und Stereoausgabe, Ton I und Ton II. Ton I und Ton II sind nur zu hören, wenn die aktuelle Sendung den DUAL-Modus unterstützt (z. B. bei zweisprachigen Sendungen).

## Bildeinstellungen

Ihr LCD-TV kann verschiedene Bildformate darstellen. Abhängig von der Sendung werden Bilder im Format 4:3 oder 16:9 übertragen.

### Einstellung des Zoom-Modus mit der Taste

- Drücken Sie die Taste , um zwischen folgenden Bildformaten umzustellen:

Auto	Das wiedergegebene Format wird automatisch auf das Eingangssignal eingestellt.	
16:9	Ein Bild im 16:9-Format wird auf volle Bildschirmgröße gezoomt.	
4:3	Zur unverzerrten Darstellung eines Bildes im 4:3-Format.	
Panorama	Das Bild wird am linken und rechten Rand ausgedehnt, um den Bildschirm zu füllen; der obere und/oder untere Rand wird dabei etwas abgeschnitten.	
14:9	Ein Bild im 14:9-Format ("Letterbox") wird zum oberen und unteren Rand des Bildschirms ausgedehnt.	
Kino	Ein Bild im 16:9-Format wird auf volle Bildschirmgröße gezoomt.	
Untertitel	Wie Einstellung "Kino". Jedoch wird das Bild nach oben geschoben, so dass ggf. Unterzeilen oder Laufschriften sichtbar werden).	
Zoom	Das Bild wird automatisch auf volle Bildbreite ausgedehnt.	

### Zoom im PC-Modus


Im PC-Modus stehen die Formate 4:3 und 16:9 zur Verfügung.

### Weitere Bildeinstellungen

Mit der Taste **OK/SELECT** können Sie das Bild einfrieren und wieder freigeben. Diese Funktion steht nicht in allen Quellen zur Verfügung.



## Infos anzeigen lassen

- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO**, um sich folgende aktuelle Einstellungen anzeigen zu lassen:
  - Programmplatz und Programmname
  - Toneinstellung (mono oder stereo)
  - Bildeinstellung
- ▶ Dieselben Informationen erhalten Sie beim Umschalten auf ein anderes Programm.
- ▶ Im TV-Modus können Sie sich die Uhrzeit anzeigen lassen, indem Sie die Taste  (Uhrzeit/Videotext Unterseite) drücken.

## Externes Gerät wählen

### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Quelle (das angeschlossene Gerät) beim Durchschalten mit der Taste **AV/SOURCE** nur dann erkannt wird, wenn diese Quelle im Menü **QUELLE** markiert ist (siehe "Menü **QUELLE**", Seite 29).

- ▶ Mit der Taste **AV/SOURCE** wählen Sie die Eingänge der angeschlossenen Geräte.



<b>TV:</b>	TV-Betrieb (Antennensignal)
<b>DTV:</b>	DVB-T Betrieb (digitales Antennensignal)
<b>EXT-1:</b>	Gerät an der SCART 1-Buchse
<b>EXT-2:</b>	Gerät an der SCART 2-Buchse
<b>EXT-2S:</b>	S-Video-Gerät an der SCART 2-Buchse
<b>FAV:</b>	Gerät an den Cinch-Eingängen gelb/weiß/rot
<b>S-VIDEO:</b>	Gerät am S-VHS-Anschluss
<b>HDMI-1:</b>	HDMI-Eingang 1
<b>HDMI-2:</b>	HDMI-Eingang 2
<b>HDMI-3:</b>	HDMI-Eingang 3
<b>HDMI-4:</b>	seitlicher HDMI-Eingang
<b>YPbPr:</b>	Gerät an den Komponenten-Video- und Audioeingängen
<b>PC-VGA:</b>	Gerät am PC-Eingang

# Videotext

Videotext ist ein kostenloser Service, der von den meisten Fernsehstationen ausgestrahlt wird und aktuelle Informationen bezüglich Nachrichten, Wetter, Fernsehprogrammen, Aktienkursen, Untertiteln und anderen Themen bietet. Ihr TV-Gerät bietet viele nützliche Funktionen für die Bedienung des Videotexts sowie Multipage-Text, Unterseitenspeicherung oder schnelle Navigation.



## Die Bedienung des Videotexts

Zur Bedienung des Videotexts verfügt Ihre Fernbedienung spezielle Videotext-Tasten.

- ▶ Wählen Sie ein Fernsehprogramm, das Videotext ausstrahlt.
- ▶ Drücken Sie die Taste  einmal, um die Basis-/Indexseite des Videotexts anzuzeigen.
- ▶ Durch zweimaliges Drücken der Taste  wechselt das Gerät wieder in den TV-Modus.

### Bild und Text („PAT“)

Mit der sog. „PAT“-Funktion („**p**icture and **t**ext“) können Sie sich den Videotext und ein Fernsehbild gleichzeitig anzeigen lassen.

- ▶ Drücken Sie die Taste  zweimal, auf der linken Seite wird das Fernsehbild und auf der rechten Seite der Videotext eingeblendet.
- ▶ Durch nochmaliges Drücken der Taste  wechselt das Gerät wieder in den TV-Modus.

Mit der Taste **TV** kommen Sie direkt wieder in den TV-Modus zurück.

## Videotextseiten auswählen

### Zifferntasten

- ▶ Geben Sie die gewünschte Videotextseite als dreistellige Nummer direkt mit den Zifferntasten ein.
- ▶ Die gewählte Seitenzahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Der Videotextzähler sucht solange, bis die gewählte Seitennummer gefunden ist.


### Programmwahl-tasten

- ▶ Mit den Programmwahl-tasten blättern Sie vor und zurück durch die Videotextseiten.

### Farbtasten

Wenn am unteren Bildrand farbige Texteinträge eingeblendet sind, können Sie diese Inhalte durch Drücken der entsprechenden Farbtasten rot ◀◀, gelb ▶, blau ▶▶ und grün ■ direkt anwählen.

### Unterseiten


Manche Videotextseiten beinhalten Unterseiten. Am unteren Bildrand wird z. B. 1/3 angezeigt. Die Unterseiten werden im Abstand von ca. einer halben Minute nacheinander eingeblendet. Sie können die Unterseiten auch selbst aufrufen, indem Sie die Taste  drücken. Es erscheint ein vierstelliges Eingabefeld, in das Sie die Nummer einer Unterseite (z. B. 0002) eingeben können. Alternativ können Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ durch die Unterseiten blättern.

## Nützliche Videotext-Eigenschaften

### Mix Videotext-Fernsehbild



- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Teletext transparent darzustellen (das Fernsehbild erscheint im Hintergrund).

### INDEX


- ▶ Mit der Taste  wählen Sie die Indexseite aus, die eine Liste des Videotextinhalts enthält.




### STOP

Die Videotextseite, die Sie gewählt haben, enthält möglicherweise mehr Informationen, als auf einen Bildschirm passen. In diesem Fall wird die Information auf mehrere Unterseiten aufgeteilt. Die Unterseiten werden in regelmäßigen Zeitabständen weitergeblättert.



- ▶ Drücken Sie die STOP-Taste , um einen automatischen Seitenwechsel zu verhindern. Das Symbol **STOP** wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt und der automatische Seitenwechsel ist unterbrochen.
- ▶ Drücken Sie erneut die STOP-Taste , um den automatischen Seitenwechsel wieder zuzulassen.

### Verdecktes Suchen

Wenn Sie im Videotextmodus die Taste  drücken, schaltet das TV-Gerät die Videotextanzeige in den Hintergrund. Damit können Sie Wartezeiten bis zur Anzeige der gewünschten Seite überbrücken.

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Seitennummer im Videotextmodus.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um zum TV-Modus zu schalten, während Sie auf die Videotextseite warten. In der linken oberen Ecke erscheint ein Feld mit der gesuchten Seitennummer oder das Symbol , solange gesucht wird.
- ▶ Sobald die gewünschte Seite gefunden ist, erscheint die Seitenzahl.
- ▶ Drücken Sie nun erneut die Taste , um die gewünschte Seite anzuzeigen.

### Verborgenen Text anzeigen

- ▶ Um verborgene Information, wie z. B. die Lösungen von Rätseln, Puzzle oder Quiz anzuzeigen, drücken Sie einmal auf die Taste .
- ▶ Nochmaliges Drücken der Taste  verbirgt die Antworten wieder.

### Seitengröße verdoppeln

Diese Funktion zeigt die Videotextinformation in doppelter Größe an.

- ▶ Drücken Sie die Taste **II**, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **II**, um die untere Hälfte der Seite vergrößert anzuzeigen.
- ▶ Nochmaliges Drücken der Taste **II** zeigt den Videotext wieder in normaler Größe.


# „Bild in Bild“ und „Bild an Bild“: PIP und PAP

Mit den Funktionen PIP und PAP können Sie gleichzeitig ein Fernsehbild und ein Bild aus einer anderen Quelle anzeigen lassen.

PIP = "picture in picture": Das zweite Bild erscheint als kleines Bild in einer Ecke des Hauptbildes.



PAP = "picture at picture": Das zweite Bild erscheint neben dem Hauptbild.



## Quellen für das PIP-/PAP-Bild





Die Quellen für das zweite Bild hängen davon ab, aus welcher Quelle das Hauptbild kommt:

	TV	DTV	SCART1	SCART2	FAV	SVHS	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	YPbPr	PC-VGA
TV	✗	✗	✓ (RGB)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DTV	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCART1	✓ (RGB)	✓	✗	✓ (RGB)	✓ (RGB)	✓ (RGB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCART2	✗	✓	✓ (RGB)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FAV	✗	✓	✓ (RGB)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SVHS	✗	✓	✓ (RGB)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
HDMI2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
HDMI3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
HDMI4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
YPbPr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
PC-VGA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

„RGB“ bedeutet: Diese Auswahl ist nur möglich, wenn der Anschluss SCART 1 ein RGB-Signal empfängt.

Der SCART 1-Anschluss muss also ein RGB-Signal empfangen, damit PIP/PAP mit den Quellen TV, SCART 2, FAV oder S-VHS möglich ist. Wenn diese Quellen auf das Hauptfenster gelegt werden, und SCART 1 empfängt kein RGB-Signal, kann die PIP-/PAP-Quelle nicht auf die Quelle SCART 1 umgeschaltet werden.

## Die PIP/PAP-Funktion aktivieren und bearbeiten

- ▶ Schließen Sie ein Gerät (z. B. einen DVD-Player) an einen der oben genannten Eingänge an. Falls das LCD-TV das Bild des externen Geräts nicht von selbst wiedergibt, wählen Sie die Quelle mit der Taste **AV/SOURCE** bzw. im Menü **QUELLE** (siehe Seite 29). Das Bild des externen Geräts ist nun das Hauptbild.
- ▶ Drücken Sie die Taste : Das PIP-Bild erscheint als kleines Bild im Hauptbild.
- ▶ Drücken Sie die Taste : Das PAP-Bild erscheint neben dem Hauptbild.
  - Mit der Taste **AV/SOURCE** können Sie für das PIP-/PAP-Fenster eine andere Quelle wählen (ein Gerät, das an einem der Eingänge angeschlossen ist).
  - Mit den Programmwahltasten können Sie für ein Fernsehbild im PIP-/PAP-Fenster ein anderes Programm wählen.
  - Mit den Richtungstasten ◀ ▶ können Sie die Tonausgabe zwischen Hauptfenster und PIP-/PAP-Fenster wechseln.
  - Mit der Taste **P>P/SWAP** können Sie PIP-/PAP-Fenster und Hauptbild vertauschen.
- ▶ Um das PIP-Fenster zu schließen, drücken Sie wiederum die Taste . Das zuletzt gewählte Hauptbild erscheint als Vollbild.
- ▶ Um das PAP-Fenster zu schließen, drücken Sie wiederum die Taste . Das zuletzt gewählte Hauptbild erscheint als Vollbild.

Im Menü **Pip-Pap** können Sie weitere Einstellungen treffen: siehe Seite 26.

# Über das OSD-Menü

## Hauptmenü im Analog-TV

### Analog TV Menüsystem

#### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Sie einige allgemeine Einstellungen für das TV-Gerät nur im analogen Modus einstellen können.

- Menü **BILD**
- Menü **SOUND**
- Menü **FUNKTION**
- Menü **PROGRAMMIERUNG**
- Menü **PROGRAMMTABELLE**
- Menü **QUELLE**

#### Hinweis

Je nachdem, welche Quelle Sie gewählt haben, sind nicht alle Menüs verfügbar. Wenn als Quelle PC-VGA gewählt ist, erscheinen weitere Menüs (siehe Seite 30).

### PC-Modus Menüsystem

- Menü **PC-LAGE**
- Menü **BILD**
- Menü **SOUND**
- Menü **FUNKTION**
- Menü **QUELLE**
- Menü **PROGRAMMLISTE**
- Menü **PROGRAMM-GUIDE**
- Menü **TIMER**
- Menü **COMMON INTERFACE**
- Menü **TV EINSTELLUNGEN**
- Menü **EINSTELLUNGEN**
- Menü **MEDIENBROWSER**

### DTV-Menüsystem

#### Hinweis

Aufgrund möglicher technischer Änderungen können die hier beschriebenen Menüs von denen auf Ihrem Bildschirm abweichen.


## Im Menü navigieren

- ▶ Drücken Sie die Menü-Taste **MENU**, um das OSD zu aktivieren.
- ▶ Mit den Richtungstasten ◀ ▶ wählen Sie die Optionen aus dem Hauptmenü.
- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie die Optionen aus einem Menü.
- ▶ Mit **MENÜ** und der Richtungstaste ▲ kommen Sie ins Hauptmenü zurück.
- ▶ Mit der Richtungstaste ▶ öffnen Sie ein Untermenü (nicht in jedem Menü vorhanden).
- ▶ Mit der Menü-Taste **MENU** kommen Sie in das übergeordnete Menü zurück.
- ▶ Mit den Richtungstasten ◀ ▶ stellen Sie einen gewünschten Wert ein oder treffen eine andere Auswahl.
- ▶ Mit der Menü-Taste **MENU** schließen Sie das Menü.

Bitte beachten Sie, dass sich das Menü automatisch nach ca. 15, 30 oder 60 Sekunden schließt, wenn keine Taste gedrückt wird (Einstellung des **Menü Zeitlimit** im Menü **FUNKTION** siehe Seite 25).


# Menüsystem im Analog-TV

## Menü BILD



Menüpunkt	Einstellungen
Modus	Bildmodus wählen: <b>Natürlich</b> , Kino, Dynamisch. Diese Funktion entspricht der Taste <b>PP</b> .
Kontrast	Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).
Helligkeit	Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).
Schärfe	Schärfe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 15).
Farbe	Farbstärke verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).
Farbtemperatur	Farbton wählen: <b>Normal</b> , Warm, Kalt.
Rauschreduktion	Mit dieser Funktion können Sie das Bildrauschen verringern und die Bildqualität bei schwachem Signal verbessern. Wählen Sie zwischen <b>Aus</b> , <b>Niedrig</b> , <b>Medium</b> und <b>Hoch</b> .
Filmmodus	Optimierte Bildwiedergabe bei Filmen
Game Mode	Optimierte Bildwiedergabe bei Spielen
Bild-Zoom	Stellen Sie hier Ihren Standard Zoom-Modus ein.
Speichern	Speichern Sie hier die Einstellungen mit ► oder <b>OK</b> .
Zurücksetzen	Setzen Sie mit ► oder <b>OK</b> alle Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.


# Menü SOUND



Menüpunkt	Einstellungen
Lautstärke	Grundeinstellung der Lautstärke beim Einschalten (Skala 0 - 63). Wählen Sie eine moderate Grundlautstärke.
Equalizer	Untermenü <b>EQUALIZER</b> öffnen: Siehe nächsten Abschnitt.
Balance	Stellen Sie die Balance zwischen dem linken und rechten Lautsprecher (Skala -32 und + 32) ein.
Kopfhörer	Untermenü <b>KOPFHÖRER</b> öffnen: Siehe übernächsten Abschnitt.
Ton-Modus	Wählen Sie zwischen <b>Stereo</b> und <b>Mono</b> . Falls die aktuelle Sendung den DUAL-Modus unterstützt (z. B. bei zweisprachigen Sendungen), können Sie hier außerdem zwischen Ton I und Ton II wählen (Originalsprache und Synchronisation). Die Funktion entspricht der Taste <b>I-II</b> .
AVL	Die Funktion <b>AVL</b> (Automatic Volume Limiting) gleicht die unterschiedlichen Lautstärken der verschiedenen Sendungen aus. Stellen Sie auf <b>Aus</b> , so hören Sie die Originallautstärken. Stellen Sie auf <b>Ein</b> , so hören Sie eine gleichmäßige Lautstärke.
SPDIF Ausgang	Bei Verwendung eines externen Verstärkers wählen Sie die Option <b>Ein</b> . Der Kopfhörer Anschluss wird ausgeschaltet.
Basisverbreiterung	Stellen Sie den Klangeffekt ein oder aus. Bei aktivierter Basisverbreiterung klingt es so, als wenn die Lautsprecher weiter auseinander stehen würden.
Dolby VS	Raumklangssimulation. Wählen Sie die Einstellung <b>Reference</b> , <b>Wide</b> oder <b>Aus</b> .
Dolby VS Mode	Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn die Funktion Dolby VS auf <b>Reference</b> oder <b>Wide</b> eingestellt ist. Wählen Sie die Einstellung <b>Film</b> oder <b>Musik</b> , um den Raumklang an die Wiedergabe anzupassen.
Speichern	Speichern Sie hier die Einstellungen mit <b>►</b> oder <b>OK</b> .




Untermenü EQUALIZER




Menüpunkt	Einstellungen
Voreinstellung	<p>Wählen Sie mit ► eine Equalizer-Voreinstellung aus.</p> <p>Bei den Einstellungen <b>Musik</b>, <b>Film</b>, <b>Sprache</b> und <b>Klassik</b> sind die Toneinstellungen für die jeweilige Musikrichtung optimiert; <b>Normal</b> ist die Normaleinstellung.</p> <p>Bei der Einstellung <b>Benutzer</b> können Sie eine eigene Einstellung vornehmen:</p> <p>Wählen Sie mit ▲ ▼ ein Frequenzband und stellen Sie mit ◀ ▶ einen Wert ein.</p>

Untermenü KOPFHÖRER




Menüpunkt	Einstellungen
Lautstärke	<p>Hier stellen Sie die Lautstärke des Kopfhörers ein (Skala 0 - 63). (Mit den Lautstärke-Tasten – ◀ + stellen Sie nur die Lautstärke der Hauptlautsprecher ein.)</p> <div><p>Stellen Sie die Lautstärke zunächst auf einen Wert im unteren Bereich der Skala, bevor Sie Kopfhörer benutzen. Wählen Sie dann erst eine für Sie angenehme Lautstärke.</p></div> <p>Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.</p>
Speichern	Speichern Sie hier die Einstellungen mit ► oder <b>OK</b> .



# Menü FUNKTION



Menüpunkt	Einstellungen
Pip-Pap	Untermenü <b>PIP-PAP</b> öffnen: Siehe nächsten Abschnitt.
Einschlaf-Funktion	Wählen Sie eine Zeit, nach der sich das Gerät selbständig ausschaltet. Mit den Richtungstasten ◀ ▶ können Sie die Zeit in 10-Minuten-Schritten einstellen (maximal 2 Stunden). Sofort nach der Einstellung beginnt die Sleep-Timer-Zeit. Wählen Sie <b>Aus</b> , um die Funktion zu beenden.
Kindersicherung	Wenn Sie die Einstellung auf <b>Ein</b> stellen, sind die Tasten am Gerät gesperrt (nicht der Netzschalter).
Sprache	Wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs. Sie stellt sich unmittelbar um.
Standardformat	Stellen Sie hier den Standard-Zoom auf <b>Panomara, 4:3, 16:9</b> oder <b>14:9</b> ein.
Blauer Hintergrund	Wenn das LCD-TV kein Signal empfängt, erscheint statt des „Schnee-“ oder des schwarzen Bildes ein blauer Hintergrund.
Menü Hintergrund	Hier können Sie mittels der Richtungstasten ◀ ▶ den Menühintergrund transparent oder undurchsichtig einstellen.
Hintergrundbeleuchtung	Hier können Sie die Hintergrundbeleuchtung einstellen: <b>Auto, Minimum, Mittel</b> oder <b>Maximum</b> .
Menü Zeitlimit	Hier können Sie die Zeit einstellen, nach der das OSD-Menü sich automatisch schließt: <b>15, 30</b> oder <b>60</b> Sekunden.
Teletext Sprache	Die Voreinstellung ist <b>Westen</b> . Falls Sie sich in einem anderen Sprachraum befinden, können Sie die Spracheinstellung ändern: <b>Westen, Ost, Kyrillisch, Turk/Gre, Arabisch</b> oder <b>Persian</b> .
Ext Ausgang	Hier können Sie die Audioausgabe über SCART unterdrücken.

Untermenü PIP-PAP



Sie können ein PIP- oder PAP-Fenster mit den Tasten  bzw.  aufrufen (siehe Seite 19). In diesem Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen.

Menüpunkt	Einstellungen
Pip-Pap	Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, erscheint nur das Hauptbild. Einstellung <b>Pip</b> : Es erscheinen die folgenden Menüpunkte. Einstellung <b>Pap</b> : Es erscheinen einige der folgenden Menüpunkte.
Pip-Größe	Sie können wählen, ob das zweite Bild kleiner oder größer erscheint.
Pip-Position	Hier wählen Sie diePosition des PIP-Bildes innerhalb des Hauptbildes
Source	Hier wählen Sie die Quelle für das zweite Bild: HDMI 1, HDMI 2, HDMI3, HDMI 4, YPbPr oder PC-VGA (auch mit Taste <b>AV/SOURCE</b> möglich).
Programm	Dieser Punkt ist nur aktiv, wenn mit dem folgenden Punkt <b>Swap</b> Hauptbild und zweites Bild getauscht wurden. In diesem Fall können Sie hier das Programm für das Fernsehbild wählen.
Swap	Hier tauschen Sie die Positionen von Hauptbild und zweitem Bild (auch mit Taste <b>SWAP/P&gt;P</b> möglich).

Menü PROGRAMMIERUNG



Im Normalfall werden die verfügbaren Programme mit der automatischen Programmsuche gesucht und in der gefundenen Reihenfolge auf den Programmplätzen automatisch gespeichert. In der Programmtabelle können Sie die Programmplätze auch neu ordnen (siehe "Menü **PROGRAMMTABELLE**" auf Seite 28).  
Das Menü **PROGRAMMIERUNG** erlaubt Ihnen darüber hinaus die manuelle Suche und Speicherung einzelner Programme sowie die Feinabstimmung des Bildes.

<b>Menüpunkt</b>	<b>Einstellungen</b>
<b>Programm</b>	<p>Hier sehen Sie die Nummer des Programmplatzes des aktuell laufenden Programms. Mit den Richtungstasten ◀ ▶ oder mit den Zifferntasten können Sie einen anderen Programmplatz wählen (0 bis 199).</p> <p>Speichern Sie den neuen Programmplatz mit der Taste <b>OK</b>, oder indem Sie den Punkt <b>Speichern</b> anwählen und ▶ drücken. Es erfolgt die Meldung <b>Gespeichert...</b> .</p> <p>Beachten Sie, dass das bestehende Programm auf dem gewählten Programmplatz überschrieben wird. Das Programm wird mit seiner Kanalnummer (z. B. "C-25"), nicht mit seinem Programmnamen, in der Programmtabelle gespeichert.</p> <p>Falls Sie einen Videorekorder anschließen möchten, ist es empfehlenswert, hierfür Programmplatz 0 zu reservieren.</p>
<b>Band</b>	Das Fernsehfrequenzband ist in die Kanaltypen <b>C</b> (Normalkanal) und <b>S</b> (Sonderkanal) eingeteilt. Hier erscheint der Kanaltyp des aktuell eingestellten Programms.
<b>Kanal</b>	Hier sehen Sie die Kanalnummer des aktuell eingestellten Programms. Mit ◀ ▶ wählen Sie ein anderes Programm aus.
<b>Farb Norm</b>	<p>Hier wählen Sie den landesspezifischen TV-Farbstandard aus: <b>Auto</b> (das richtige Farbsystem stellt sich selbst ein), <b>PAL</b> (für PAL 50 MHz), <b>SECAM</b>, <b>PAL 60</b>.</p> <p>Wenn die Tonnorm (s. folgender Punkt) auf „I“ gestellt ist, ist SECAM nicht verfügbar.</p> <p>Wenn eine externe Quelle gewählt ist (EXT - 1 usw.), ist zusätzlich <b>NTSC 3.58</b> und <b>NTSC 4.43</b> (in Nordamerika übliches Farbformat) verfügbar.</p> <p>Die Wahl eines falschen Farbsystems führt zu einem fehlerhaften Bild.</p>
<b>Ton Norm</b>	<p>Hier stellen Sie das landesspezifische Fernsehsystem ein: <b>BG</b> (Westeuropa), <b>I</b> (Großbritannien), <b>L</b>, <b>L'</b> (Frankreich) oder <b>DK</b> (osteuropäische Länder).</p> <p>Die Wahl einer falschen Tonnorm kann ebenfalls zu einem fehlerhaften Bild führen.</p>
<b>Feinabstimmung</b>	Hier können Sie das Bild des aktuell gewählten Programms mit ◀ ▶ fein abstimmen.
<b>Suchlauf</b>	<p>Hier können Sie eine manuelle Programmsuche durchführen.</p> <p>Sie starten die Programmsuche mit den Richtungstasten ◀ ▶, diese läuft nach unten oder oben. Bei jedem gefundenen Programm bleibt der Suchlauf stehen. Sie sehen den MHz-Wert.</p> <p>Unter dem Menüpunkt <b>Programm</b> können Sie dem Programm einen Platz zuweisen. Beachten Sie, dass beim Speichern ein anderes Programm auf diesem Platz überschrieben wird.</p> <p>Im Menüpunkt <b>Feinabstimmung</b> (s. vorheriger Abschnitt) können Sie eine weitere Feinabstimmung vornehmen.</p> <p>Um das Programm zu speichern, drücken Sie <b>OK</b> oder wählen Sie den Punkt <b>Speichern</b> an und drücken Sie ▶. Es erfolgt die Meldung <b>Gespeichert...</b> .</p>
<b>Speichern</b>	Gewähltes Programm speichern (siehe Punkte <b>Programm</b> und <b>Suchlauf</b> ).


### Videorekorder manuell speichern

Die manuelle Programmsuche im Untermenü **Suchlauf** können Sie verwenden, um z. B. einen Videorekorder auf das LCD-TV einzustellen.

Nachdem LCD-TV und Videorekorder über die Antenne miteinander verbunden sind (siehe "Videorekorder anschließen", Seite 31), stellen Sie Ihren Videorekorder auf das Testsignal.

- ▶ Führen Sie eine manuelle Programmsuche im Suchlauf mit dem LCD-TV durch.  
Wenn das Testsignal gefunden wurde, speichern Sie das Testsignal auf Programmplatz 0. Dieser Programmplatz wird nicht von einem Fernsehprogramm belegt.

# Menü PROGRAMMTABELLE




Im Menü **Programmtabelle** sehen Sie die gespeicherten Programme. Sie erscheinen mit ihren Programmnamen, sofern die Sendeanstalt diese Funktion unterstützt. Kann der Name nicht dargestellt werden, erscheinen die Kanalnummern **S**- oder **C**-. Hierbei steht "**S**" für Sonderkanal, "**C**" für Normalkanal ("**C**hannel").

Der Programmspeicher umfasst 199 Plätze. Aktivieren Sie den Cursor in der Tabelle mit der Richtungstaste **▼**. Sie öffnen jeweils eine weitere Spalte, indem Sie mit der Richtungstaste **▶** in die rechte Spalte gehen und noch einmal **▶** drücken.

Menüpunkt	Einstellungen
Name	<p>Hier können Sie den Programmnamen ändern.</p> <p>Markieren Sie den gewünschten Programmnamen und drücken Sie die rote Taste <b>◀◀</b>. Nun können Sie den ersten Buchstaben ändern: Über die Richtungstasten <b>▲ ▼</b> können Sie im Zeichensatz hoch und runter scrollen.</p> <p>Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: <b>A B C [bis] Z a b c [bis] z () * + , - . / 0 1 2 [bis] 9 : ; [Leerzeichen]</b>.</p> <p>Gehen Sie mit der Richtungstaste <b>▶</b> auf den nächsten Buchstaben usw.</p> <p>Am Ende drücken Sie noch einmal die rote Taste <b>◀◀</b>, um den Namen zu speichern.</p>
Löschen	<p>Wählen Sie das Programm an, das Sie aus der Liste löschen möchten, und drücken Sie die gelbe Taste <b>▶</b>.</p> <p>Drücken Sie die gelbe Taste <b>▶</b> ein weiteres Mal zur Bestätigung. Die folgenden Programme rücken in der Tabelle nach.</p>
Einfügen	<p>Hier können Sie ein Programm auf einen anderen Platz verschieben.</p> <p>Wählen Sie das Programm an und drücken Sie die grüne Taste <b>■</b>. Verschieben Sie das Programm mit <b>◀ ▶</b> auf den gewünschten Platz und drücken Sie die grüne Taste <b>■</b> ein weiteres Mal. Die anderen Programme werden entsprechend mit verschoben.</p>
APS	<p>Mit APS führen Sie die automatische Programmsuche durch (eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel „Sendersuche nach dem ersten Einschalten“, Seite 12).</p> <p>Drücken Sie die blaue Taste <b>▶▶</b>. Es erscheint die Meldung: „<b>WARNUNG! Vorgespeicherte Programme werden gelöscht</b>“.</p> <p>Wählen Sie ggf. mit den Richtungstasten <b>◀ ▶</b> ein anderes Land aus. Die Ländereinstellung hat Einfluss auf die Speicherreihenfolge.</p> <p>Drücken Sie die blaue Taste <b>▶▶</b>, wenn Sie die Funktion abbrechen möchten.</p> <p>Drücken Sie die rote Taste <b>◀◀</b> oder <b>OK</b>, um den Suchlauf zu starten.</p> <p>Nach dem Ende der Suche erscheint die Programmtabelle.</p>

# Menü QUELLE



In diesem Menü können Sie Quellen deaktivieren und aktivieren und anwählen. Deaktivieren Sie eine Quelle, indem Sie sie anwählen und **OK** drücken. Deaktivierte Quellen erscheinen nicht in der Auswahlliste, die mit der Taste **AV/SOURCE** geöffnet wird.

Menüpunkt	Anschluss	Beschreibung
TV	ANT	Bei angeschlossener analoger Antenne: Analog-TV
DTV	ANT	Bei angeschlossener DVB-T Antenne: Digital-TV
EXT-1	SCART 1	SCART-Buchse (analoger Anschluss)
EXT-2	SCART 2	SCART-Buchse (analoger Anschluss)
EXT-2S	SCART 2	S-Video-Signal am SCART2-Anschluss
FAV		Video-Audio-Eingang gelb/rot/weiß (analoger Anschluss)
S-VIDEO	S-VHS	S-Video-Eingang (analoger Anschluss)
HDMI-1	HDMI 1	HDMI-Eingang (digitaler Anschluss)
HDMI-2	HDMI 2	HDMI-Eingang (digitaler Anschluss)
HDMI-3	HDMI 3	HDMI-Eingang (digitaler Anschluss)
HDMI-4	HDMI	Seitlicher HDMI-Eingang (digitaler Anschluss)
YPbPr	YPbPr	Komponenteneingänge (analoger Anschluss)
PC-VGA	VGA	PC-Eingang (analoger Anschluss)

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Quelle mit ▲ ▼ an.
- ▶ Um zu dieser Quelle umzuschalten, drücken Sie die Richtungstaste ▶ .
- ▶ Um eine Quelle zu markieren, drücken Sie **OK**.

## Hinweis

Je nach gewählter externer Quelle steht das Menü **PROGRAMMIERUNG** nicht zur Verfügung oder es hat weniger Einträge.

# Menüsystem im PC-Modus

Im PC-Modus hat das OSD-Menü die folgenden Einträge:

## Menü PC-LAGE

Menüpunkt	Einstellungen
Auto-Position	Wenn das Bild verschoben sein sollte, können Sie den Eintrag <b>Auto-Position</b> anwählen und <b>OK</b> drücken, um es wieder in die Mitte zu rücken. Diese Funktion sollte mit einem Vollbild vorgenommen werden, damit die Einstellungen stimmen.
Bildlage Horizontal	Hier können Sie die horizontale Lage des Bildes mit ◀ ▶ verändern.
Bildlage Vertikal	Hier können Sie die vertikale Lage des Bildes mit ◀ ▶ verändern.
Phase	Wenn das Bild des PCs nicht klar erscheint, können Sie das Bildsignal hier mit ◀ ▶ mit den Pixeln des LCD-TVs in Deckung bringen. Dadurch ergibt sich ein sauberes Bild mit gleichmäßig scharfer Darstellung.
Pixelfrequenz	Mit dieser Einstellung wird das Bildsignal mit dem Pixeltakt des Bildschirms synchronisiert. Dieses korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen (wie Tabellen oder Text in kleiner Schrift) auftreten können. Stellen Sie die Pixelfrequenz mit ◀ ▶ ein.

## Menü BILD

Menüpunkt	Einstellungen
Kontrast	Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).
Helligkeit	Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).
Farbtemperatur	Farbton wählen: <b>Normal</b> , <b>Warm</b> , <b>Kalt</b> , <b>Benutzer</b> . Bei der Einstellung <b>Benutzer</b> aktivieren sich die folgenden drei Punkte.
Red Green Blue	Benutzerdefinierte Einstellung der Farbtemperatur. <b>Red</b> = rote Farbanteile; <b>Green</b> = grüne Farbanteile; <b>Blue</b> = blaue Farbanteile.
Filmmodus	Optimierte Bildwiedergabe bei Filmen.
Game Mode	Optimierte Bildwiedergabe bei Spielen.
Bild-Zoom	Stellen Sie hier Ihren Standard Zoom-Modus ein.
Speichern	Speichern Sie hier die Einstellungen mit ▶ oder <b>OK</b> .
Zurücksetzen	Setzen Sie mit ▶ oder <b>OK</b> alle Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

## Menü SOUND

In diesem Menü rufen Sie das Menü **SOUND** des analogen OSD-Menüs auf, siehe Seite 23.

## Menü FUNKTION

In diesem Menü rufen Sie das Menü **FUNKTION** des analogen OSD-Menüs auf, siehe Seite 25.

## Menü QUELLE

In diesem Menü rufen Sie das Menü **QUELLE** des analogen OSD-Menüs auf, siehe Seite 29.

# DTV-Menüsystem

Das DTV-Menü kann nur angezeigt werden, wenn Sie eine terrestrische Digitalsendung anschauen. Mit der Taste **TV/DTV** (auf der Fernbedienung unten links) können Sie auf den DTV-Modus umschalten.

- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU**; das nachstehende Menü erscheint auf dem Bildschirm:
  - Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie die Optionen aus dem Hauptmenü.
  - Mit den Richtungstasten **◀ ▶ ▲ ▼** wählen Sie die Optionen aus einem Menü.
  - Mit den Richtungstasten **◀ ▶** wählen Sie eine Einstellung in den Untermenüs.
  - Mit der Taste **OK** bestätigen Sie die Auswahl und speichern Sie die Einstellung.
  - Mit der Taste **MENU** schließen Sie das Menü oder springen in das vorherige Menü zurück.
  - Mit der Taste **EXIT** verlassen Sie die Hauptmenüs.



In der unteren Menüleiste wird Ihnen in der Regel angezeigt, welche Tasten Ihnen bei der Bedienung des Menüs zur Verfügung stehen.


## Hilfemenü

In den meisten Menüs können Sie mit der Taste **INFO** hilfreiche Informationen zu den Menüfunktionen abrufen.

## Menü PROGRAMMLISTE

Die Kanalliste ist der Ort, an dem Sie Ihre Kanäle verwalten. In diesem Menü können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

- Navigation durch die gesamte Programmliste
  - Programme sortieren\*
  - Programme löschen
  - Programme umbenennen
  - Programme sperren
  - Favoriten festlegen
- ▶ Markieren Sie im Hauptmenü mit den Richtungstasten **▲ ▼** den ersten Eintrag, Programmliste.
  - ▶ Drücken Sie dann **OK**, um die **Programmliste** anzuzeigen.



\* Je nach Ihrer Länderauswahl bei der ersten Installation, wird die "Sortieren"-Option der Programmliste eventuell nicht angezeigt.



## Gesamte Programmliste durchblättern

- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie das vorherige oder nächste Programm.
- ▶ Um eine Seite nach oben oder unten zu blättern, können Sie die rote oder grüne Taste benutzen.
- ▶ Wenn Sie ein bestimmtes Programm schauen möchten, markieren Sie dieses mit den Richtungstasten ▲ ▼ und drücken anschließend die Taste **OK**, während der **“Auswählen”**-Eintrag im Programmliste-Menü hervorgehoben ist.

## Programme in der Programmliste sortieren

- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie das zu verschiebende Programm.
- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ die Funktion **“Sortieren”** im Programmliste-Menü. Die Funktion **“Sortieren”** wird in der unteren Menüleiste neben dem Eintrag **OK** angezeigt.
- ▶ Drücken Sie **OK**, es öffnet sich ein Dialogfenster.
- ▶ Geben Sie die gewünschte Programmnummer ein und drücken Sie **OK**. Wenn der Programmplatz bereits belegt ist, werden Sie gefragt, ob Sie die beiden Programme tauschen wollen.
- ▶ Wählen Sie **ja** und bestätigen Sie mit **OK**. Die Programme werden getauscht und die Programmliste wird aktualisiert.
- ▶ Wählen Sie **nein** und bestätigen Sie mit **OK**. Die Programme behalten ihren Platz.

## Programme aus der Programmliste löschen

- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie das zu löschende Programm.
- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ die Funktion **“Löschen”** im Programmliste-Menü. Die Funktion **“Löschen”** wird in der unteren Menüleiste neben dem Eintrag **OK** angezeigt.
- ▶ Drücken Sie **OK**, um das markierte Programm aus der Programmliste zu löschen. Anschließend erscheint die nachstehende Meldung auf dem Bildschirm:  
**„Der ausgewählte Sender/Kanal wird gelöscht (auch in der Favoritenliste!). Weiter?“**.
- ▶ Markieren Sie die gewünschte Option mit den Richtungstasten ◀ ▶.  
Wenn Sie die Taste **OK** drücken, während **“Ja”** markiert ist, wird das markierte Programm gelöscht.
- ▶ Wenn Sie **“Nein”** auswählen, wird der Löschvorgang abgebrochen.

## Programme umbenennen

- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie das Programm, das Sie umbenennen möchten.
- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ die Funktion **“Name”** im Programmliste-Menü. Die Funktion **“Name”** wird in der unteren Menüleiste neben dem Eintrag **OK** angezeigt. Sie können das markierte Programm mit der Taste **OK** auswählen.
- ▶ Nun können Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ zum vorherigen oder nächsten Zeichen springen
- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ können Sie nun durch den Zeichensatz springen (scrollen).
- ▶ Mit der Taste **OK** bestätigen Sie die Änderung und aktualisieren die Programmliste.
- ▶ Zum Abbrechen der Bearbeitung drücken Sie die Taste **MENU**, mit der Taste **OK** speichern Sie den neuen Namen ab.

## Programme sperren

Durch die Programmsperre können Sie den Zugriff auf bestimmte Programme (zum Beispiel zum Jugendschutz) durch ein Kennwort schützen. Um ein Programm zu sperren, müssen Sie das Passwort kennen (Passwort bei Auslieferung: 0000, im Menü Einstellungen kann es geändert werden).

- ▶ Markieren Sie das zu sperrende Programm mit den Richtungstasten ▲ ▼, wählen Sie dann die Option **“Sperren”** mit den Richtungstasten ◀ ▶.
- ▶ Drücken Sie nun die Taste **OK**; ein Kennwort-Fenster wird angezeigt. Es erscheint die Meldung: **PIN eingeben**.
- ▶ Zum Entsperren des Programms muss der Vorgang wiederholt werden.

### Hinweis

Damit die Programmsperre beim Aufrufen des Programms aktiv wird, muss das Gerät zuvor einmal ausgeschaltet worden sein.

## Favoriten festlegen

Sie können verschiedene Programme als Favoriten festlegen; auf diese Weise können Sie beim Durchblättern der Kanäle lediglich Ihre Lieblingsprogramme anzeigen lassen.

- ▶ Um einen Favoriten festzulegen, markieren Sie den Eintrag **Favoriten** im unteren Teil des Programmliste-Menüs.
- ▶ Drücken Sie nun die Taste **OK**; das Fenster **Favoritenliste** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

So fügen Sie ein Programm zu einer Favoritenliste hinzu

- ▶ Markieren Sie das Programm, welches Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten, mit den Richtungstasten **▲ ▼**.
- ▶ Durch Drücken der Taste **OK** wird das markierte Programm zur Liste hinzugefügt.  
Bei jedem Programm wird durch ein Symbol angezeigt, ob es in der Favoritenliste abgespeichert wurde.

## Programm aus der Favoritenliste entfernen

- ▶ Markieren Sie das Programm, welches Sie aus der Favoritenliste entfernen möchten.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**. Das Symbol, das die Platzierung des Programms in der Liste anzeigt, verschwindet.

## Favoritenliste aufrufen, bedienen und verlassen

- ▶ Mit der blauen Taste **▶▶** rufen Sie die Favoritenliste auf.
- ▶ Mit den Tasten **P/CH +** oder **P/CH -** rufen Sie die Programme in der Favoritenliste auf.
- ▶ Drücken Sie erneut die blaue Taste **▶▶**, um die Favoritenliste zu verlassen.

## Menü PROGRAMM-GUIDE

Hier öffnen Sie das "elektronische TV-Programm". Sie können es auch mit der Taste **GUIDE** öffnen.

In der Tabelle sehen Sie das TV-Programm für die verfügbaren Sender. Die rote Linie zeigt die aktuelle Zeit an.

- ▶ Wählen Sie mit **▲ ▼** ein Programm und blättern Sie mit **◀ ▶** durch das Programm.

### Beachten Sie:

Die angezeigten Programminformationen werden von den Sendeanstalten erstellt. Falls keine Programminformation dargestellt wird, ist dies kein Fehler Ihres LCD-TVs.

Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für den Programm-Guide:

Taste	Eintrag	Funktion
Rote Taste	Verringern	Verringert die Spaltenbreite, so dass die Zeitspanne um eine Stunde erweitert werden kann.
Grüne Taste	Erweitern	Erweitert die Spaltenbreite, so dass mehr vom Text zu lesen ist.
Gelbe Taste	Tag -	Das Programm des vorherigen Tages wird aufgerufen. Dies ist nur bis zum aktuellen Tag möglich. Das Programm der Vergangenheit wird nicht angezeigt.
Blaue Taste	Tag +	Das Programm des nächsten Tages wird aufgerufen.
INFO	Details	Zeigt eine detaillierte Beschreibung der markierten Sendung (falls verfügbar). Innerhalb der Beschreibung können Sie mit den Tasten <b>+ P/CH -</b> im Text blättern. Drücken Sie <b>INFO</b> noch einmal, um die Beschreibung auszublenden.
OK	Ansicht	Wenn die markierte Sendung zur Zeit läuft, schalten Sie mit OK in diese Sendung. Öffnet den Programm-Timer:
OK	Erinnerung	Wenn die markierte Sendung in der Zukunft liegt, können Sie diese mit <b>OK</b> in den Programmtimer aufnehmen (siehe nächstes Kapitel "Timer").
1-9	Springen	Wählen Sie ein anderes Programm mit den Zifferntasten.
0	Suche	Öffnet die Guide-Suche. Sie können für einen Zeitraum in der Zukunft nach einer bestimmten Sendung suchen. Bitte beachten Sie, dass die Zuordnung einer Sendung zu einer Sparte von den Sendeanstalten abhängt.

Taste	Eintrag	Funktion	
		Suche	Durchsuchen Sie entweder in die Aktuelle Programmliste, einen Einzelner Kanal (siehe nächste Zeile), Alle Kanälen, Alle TV-Kanäle oder Alle Radiokanäle.
		Kanal	Nur verfügbar, wenn Einzelner Kanal ausgewählt ist. Wählen Sie einen Kanal.
		Von	Wählen Sie den ersten Tag.
		Bis	Wählen Sie den letzten Tag
		Suche nach	Wählen Sie <b>Sparte</b> oder <b>Namensabgleich</b> .
		Abgleichen mit	<b>Sparte:</b> Drücken Sie <b>OK</b> , um eine Spartenliste zu öffnen. Wählen Sie die Sparte und drücken Sie <b>OK</b> . <b>Namensabgleich:</b> Geben Sie den Namen einer Sendung (oder einen Teil des Namens) mit den Zifferntasten ein. *
		Suche starten:	Markieren Sie das Feld <b>Suche starten ...</b> und drücken Sie <b>OK</b> , um die Suche zu starten.
<b>SWAP P&lt;P</b>	Jetzt	Falls die rote Linie für die Jetzt-Zeit nicht mehr zu sehen ist, können Sie sie mit der Taste <b>SWAP P&lt;P</b> wieder einblenden.	

\* Verwenden Sie die Buchstabenfunktion der Zifferntasten so wie bei einem Handy: Drücken Sie eine Zifferntaste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Warten Sie einen Moment, bis der Cursor [ ] eine Stelle weitergeht. Drücken Sie mehrmals die Taste 0, um eine Stelle zu löschen (Leerzeichen).

## Menü TIMER

Im Timermenü können Sie Anfang und Ende einer Sendung, die Sie nicht verpassen möchten, programmieren (bis zu 31 Tage in der Zukunft). Oder Sie können die Sendung über die Funktion **Erinnerung** im **Programm-Guide** (siehe oben) in den Timer aufnehmen.

30 Sekunden vor dem Anfang der programmierten Sendung wird ein Fenster eingeblendet (der LCD-TV muss hierfür eingeschaltet sein). Sie können dann auf das Programm umschalten oder warten, bis das Gerät automatisch umschaltet.

Drücken Sie die **gelbe Taste**, um eine Sendung in den Timer aufzunehmen, oder bei einer vorhandenen Sendung die **grüne Taste**, um die Einstellungen zu bearbeiten.

Menüpunkt		Einstellung
Modus	Alle zeigen Nur TV	TV- und Radioprogramme anzeigen Nur TV-Programme anzeigen.
Kanal	Programmnummer und Name	Wählen Sie das Programm.
Datum	08/02/2009	Geben Sie das Datum ein. Mit den Zifferntasten ändern Sie jeweils die Ziffer in den eckigen Klammern.
Beginn	00:00	Geben Sie die Startzeit ein.
Ende	00:00	Geben Sie die Endzeit ein.
Dauer	XX min.	Die Dauer wird automatisch ermittelt.
Wiederholen	Einmal Täglich Wöchentlich	Wählen Sie, in welchen Abständen der Timer wiederholt werden soll.
Ändern/Löschen	Erlaubt Nicht erlaubt	Wenn "Nicht erlaubt" gewählt ist, erscheint ein Schlosssymbol. In diesem Fall können Sie den Eintrag nur mit der PIN öffnen.

- ▶ Drücken Sie am Ende die **grüne Taste**, um die Einstellung zu speichern.
- ▶ In der Timerliste können Sie einen Eintrag mit der **roten Taste** löschen.

## Menü COMMON INTERFACE (CI-Schnittstelle)

Wenn Sie kostenpflichtige Kanäle anschauen möchten, müssen Sie sich zuvor bei einem entsprechenden Anbieter anmelden.

Nach der Anmeldung erhalten Sie ein Conditional Access Module (CAM-Modul) und eine spezielle Karte von Ihrem Anbieter. Diese Komponenten installieren Sie auf folgende Weise in Ihrem Fernsehgerät.

- ▶ Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Setzen Sie zunächst das CAM-Modul in den Steckplatz an der linken Seite des Fernsehgerätes ein. Anschließend stecken Sie die Karte ein.

### Hinweis

Das CAM-Modul muss richtig herum eingesetzt werden; falsch herum lässt es sich nicht einschieben. CAM-Modul oder Fernsehgerät können beschädigt werden, falls Sie versuchen, das CAM-Modul mit Gewalt einzuschieben.

- ▶ Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Stromversorgung, schalten Sie es ein und warten Sie einen Moment, bis die Karte erkannt wird.

Bei manchen CAM-Modulen sind zusätzlich die folgenden Einrichtungsschritte erforderlich. Bitte richten Sie das CAM-Modul ein, indem Sie zunächst das DTV-Menü, anschließend Common Interface aufrufen und dann die Taste **OK** drücken. (Das CAM-Einrichtungsmenü wird nur bei Bedarf angezeigt.)

So zeigen Sie relevante Informationen an:

- ▶ Rufen Sie DTV auf; drücken Sie die Taste **MENU**, markieren Sie anschließend Common Interface und drücken Sie die Taste **OK**.
- ▶ Wenn kein Modul eingesteckt ist, wird „**Kein CI-Modul erkannt**“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Detaillierte Hinweise zu den Einstellungen finden Sie in der mit dem Modul gelieferten Dokumentation.

Beachten Sie, dass Sie das CI Modul nur einsetzen oder herausnehmen dürfen, wenn sich das Gerät im STANDBY-Modus befindet oder vom Stromnetz getrennt ist.

## Menü TV-EINSTELLUNGEN

In diesem Menü rufen Sie das Menü des analogen OSDs auf, siehe Seite 22.

## Menü EINSTELLUNGEN

Das Menü **Einstellungen** hat drei Untermenüs.

Einstellungen

Konfiguration

Sprache

Installation

### Konfiguration


In diesem Menü können Sie sich die Einstellungen zu jedem Kanal anzeigen lassen und falls nötig ändern.

Menüpunkt	Einstellung
AC3 Audio	Wenn der ausgewählte Sender AC3-Audio unterstützt, können Sie die Einstellung auf <b>Ein</b> stellen.
Für Schwerhörige	Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Hörgeschädigte überträgt, können Sie die Einstellung auf <b>Ein</b> stellen, um diese Signale zu empfangen.
Favoriten-Modus	Hier können Sie eine Favoritenliste auswählen ( <b>Liste 1</b> , <b>Liste 2</b> , <b>Liste 3</b> , <b>Liste 4</b> , <b>Liste 5</b> ). Voraussetzung ist, dass diese Liste bereits Sender enthält. Die Programmauswahl ist dann auf die Programme in dieser Liste beschränkt.
SenderListe	Sie können die Senderliste auf <b>Nur TV</b> , <b>Nur Radio</b> oder <b>Nur Text</b> beschränken. Sie können dann mit den Programmwahltasten nur Sender des eingestellten Typs aufrufen. Voraussetzung ist, dass der entsprechende Sendertyp verfügbar ist. Stellen Sie <b>Alle zeigen</b> ein, wenn Sie auf alle Sendertypen zugreifen wollen.

<b>Menüpunkt</b>	<b>Einstellung</b>
<b>Aktivantenne</b>	Wenn Sie eine Antenne mit aktiver Stromversorgung verwenden, müssen Sie die Stromversorgung auf <b>Ein</b> stellen. Für die Verwendung der mitgelieferten Antenne stellen Sie die Stromversorgung auf <b>Aus</b> .
<b>Suche Verschlüs.</b>	Wenn Sie verschlüsselte Sender suchen wollen, stellen Sie <b>Ja</b> ein. Wenn Sie nur freie Sender suchen wollen („Free-to-Air“), stellen Sie <b>Nein</b> ein.
<b>Receiver-Upgrade</b>	Hier können Sie nach der neuesten Software für den DTV-Receiver suchen und diese aktualisieren (upgraden). Wenn keine neue Software zur Verfügung steht, erscheint die Meldung <b>“Suche nach Aktualisierungen abgeschlossen. Keine neue Software gefunden.”</b> Das Upgrade dauert ca. 30 Minuten. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Der Suchfortschritt wird angezeigt.
<b>Menüsperre</b>	Die Menüsperre bezieht sich nur auf das Menüsystem des Digital-TV. Wenn Sie diesen Punkt mit <b>OK</b> bestätigen, öffnet sich ein Dialogfenster. Es wird das Passwort (bzw. der Sperrschlüssel) abgefragt. Bei Auslieferung des Gerätes ist dieses Passwort auf „0000“ eingestellt. Bei korrekter Eingabe öffnet sich das Dialogfenster der Schutzeinstellungen.
	<b>Alterssperre</b> Hier können Sie das Alter von 4 – 18 Jahre wählen. Wenn Sie z. B. eine Alterssperre von 16 Jahren einstellen, werden Sender, die ein Programm ausstrahlen, welches für Zuschauer von 16 Jahren ungeeignet ist, nicht wiedergegeben. Hierfür muss der Sender ein entsprechendes Signal für die Alterssperre ausstrahlen.
	<b>Menüsperre</b> Hier können Sie <b>Alle Menüs</b> oder das <b>Installationsmenü</b> des Digital-TVs sperren, um eine Änderung der Einstellungen bzw. einen neuen Sendersuchlauf zu verhindern. Beim Aufrufen der Menüs wird dann das Passwort verlangt.
	<b>PIN einstellen</b> Hier können Sie das Passwort ändern. Geben Sie das vierstellige Passwort über die Zifferntasten ein.
	Verlassen Sie das Menü <b>Menüsperre</b> mit <b>MENU</b> .
<b>Zeiteinstellungen</b>	Hier können Sie die Zeiteinstellungen ändern.
	<b>Aktuelle Zeit:</b> Anzeige der eingestellten Zeit. Dieser Eintrag kann nicht geändert werden.
	<b>Einstellung Zeitzone:</b> Wenn Sie den Eintrag von <b>Auto</b> auf <b>Manuell</b> ändern, können Sie im folgenden Eintrag die gewählte Zeitzone jeweils um volle Stunden vor oder zurück stellen.
	<b>Zeitzone:</b> Nur aktiv, wenn der vorherige Punkt auf „ <b>Manuell</b> “ steht. Wählen Sie mit ◀ ▶ den Wert. Die aktuelle Zeit wird entsprechend geändert.
	Verlassen Sie das Menü <b>Zeiteinstellungen</b> mit <b>MENU</b> .

## Sprache

In dem Menü **Spracheinstellungen** werden alle Spracheinstellungen für das Menü des Digital-TVs eingestellt und angezeigt. Sie haben keinen Einfluss auf das Menü des Analog-TVs.

Menüpunkt	Einstellung
System	Hier wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs, d. h. für die Einblendungen auf dem Bildschirm.  Die Sprache stellt sich direkt um. Stellen Sie keine Sprache ein, die Sie nicht verstehen.
Bevorzugt	<p>Sofern verfügbar, werden diese Einstellungen verwendet. Andernfalls werden die aktuellen Einstellungen verwendet.</p> <p><b>Audio:</b> Wird die Sendung, z. B. ein Film, in mehreren Sprachen ausgestrahlt, können Sie hier die gesprochene Sprache wählen (z. B. die Originalsprache).</p> <p><b>Untertitel:</b> Enthält die Sendung Untertitel für Hörgeschädigte, kann hier die bevorzugte Sprache eingestellt werden.</p> <p><b>Guide:</b> Wird der Programmführer (Guide) in mehreren Sprachen angezeigt, kann hier die bevorzugte Sprache eingestellt werden.</p>
Aktuell	<p><b>Audio:</b> Hier können Sie die Audiosprache der aktuellen Sendung umstellen, sofern eine weitere Audiosprache unterstützt wird.</p> <p><b>Untertitel:</b> Hier können Sie Untertitel für die aktuelle Sendung auswählen, sofern sie angeboten werden.</p>


## Installation

Hier führen Sie die Sendersuche durch.

### Hinweise

Sie können hier im Anschluss an die Suche für den digitalen Modus auch die Suche für den analogen Modus durchführen.

Sowohl bei der manuellen Suche als auch beim automatischen Sendersuchlauf werden bereits in der Kanalliste existierende Kanäle nicht erneut gespeichert, damit keine unnötigen Duplikate entstehen.

Menüpunkt	Einstellung
Automatischer Sendersuchlauf	<p>Wählen Sie nach der Abfrage „<b>Automatischer Sendersuchlauf starten? Die bestehende Senderliste wird gelöscht</b>“ den Eintrag <b>Ja</b> und drücken Sie <b>OK</b>, um die Sendersuche zu starten.</p>  <p>Mit <b>MENU</b> können Sie die Suche vorzeitig abbrechen.</p> <p>Am Ende der Suche nach digitalen Sendern erfolgt die Abfrage: „<b>Wollen Sie nach analogen Kanälen suchen?</b>“</p> <p>Damit diese Suche erfolgreich sein kann, muss zunächst eine Antenne für den analogen Empfang eingesteckt werden.</p> <p>Wählen Sie dann den Eintrag <b>Ja</b> und drücken Sie <b>OK</b>, um die Sendersuche zu starten. Das weitere Vorgehen wird im Kapitel Automatische Programmsuche APS auf Seite 14 beschrieben.</p>

Menüpunkt	Einstellung
Manueller Sendersuchlauf	<p>Hier suchen Sie manuell für eine ausgewählte Sendernummer.</p> <p>Digitale Sender werden Multiplex-Kanalnummern zugeordnet. Hier können Sie eine Kanalnummer nach bestimmten Sendern absuchen, wenn Sie die komplette Suche vermeiden möchten. Die angezeigte Kanalnummer gehört zum aktuell eingestellten Programm.</p> <p>Es stehen die Kanalnummern 5 bis 12 und 21 bis 69 zur Verfügung. Geben Sie die Kanalnummer über die Zifferntasten ein.</p> <p>Drücken Sie dann OK, um die Suche zu starten.</p> <p>Signalqualität und –pegel werden im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.</p>
Erste Installation	<p>Diese Funktion entspricht den ersten Installationsschritten wie nach dem ersten Einschalten; siehe Seite 12.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Durch eine erneute Erstinstallation werden alle Einstellungen auf den Werkszustand zurückgesetzt, auch die PIN.</p> </div>

## Menü MEDIENBROWSER

Wenn Sie einen USB-Datenträger an den LCD-TV anschließen, können Sie MP3-Dateien und JPG-Bilder wiedergeben.

### Hinweis

In diesem Menü können Sie nur auf den oberen USB-Anschluss zugreifen.

### Hinweise zum USB Betrieb

- Einige USB-Datenträger sind eventuell nicht kompatibel zum LCD-TV.
- USB-Festplatten werden nicht unterstützt
- Stecken Sie den USB-Datenträger direkt in den USB-Eingang; verwenden Sie kein Adapterkabel.
- Ziehen Sie den USB-Datenträger nicht während der Wiedergabe ab.

### USB Betrieb


#### Hinweis

Wählen Sie ggf. den Eingang **DTV/USB** indem Sie die Taste **AV/SOURCE** drücken.

- ▶ Stecken Sie den USB-Datenträger in den USB-Steckplatz. Es erscheint ein Abfragefenster **USB-Gerät durchsuchen?**.
  - ▶ Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**. Der Medienbrowser wird angezeigt.
  - Das Dateiverzeichnis des USB-Datenträgers wird im Hauptfenster angezeigt. In der rechten Spalte wird die aktuell ausgewählte Datei angezeigt.
  - Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner aus und drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.
- Unten im Bild werden Ihnen die für die Medienwiedergabe zur Verfügung stehenden Optionen angezeigt.

# Geräte anschließen

## Kopfhörer anschließen

Den Kopfhörer schließen Sie an die Kopfhörerbuchse an. Bei angeschlossenem Kopfhörer bleiben die Hauptlautsprecher an. Die Lautstärketaste und die Taste Stummschaltung  regeln die Hauptlautsprecher. Die Lautstärke des Kopfhörers regeln Sie im Menü **TON**, Untermenü **KOPFHÖRER**, siehe "Untermenü **KOPFHÖRER**".

### Vorsicht!

Das Benutzen eines Kopfhörers mit großer Lautstärke kann zu bleibenden Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Durch Verändern der Grundeinstellung des Equalizers kann sich die Lautstärke erhöhen und damit zu bleibenden Hörschäden führen.



Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

## Verstärker anschließen

Über den **LINE OUT** Anschluss haben Sie die Möglichkeit das Audiosignal Ihres LCD-TVs über einen Verstärker wiederzugeben. Schließen Sie dazu ein Stereo-Cinch-Kabel an.

## Digitalen Verstärker über Koaxialanschluss

Über den SPDIF Coax.OUT-Anschluss haben Sie die Möglichkeit das Audiosignal Ihres LCD-TVs über einen digitalen Verstärker wiederzugeben.

Verbinden Sie dazu ein Koaxialkabel mit dem SPDIF Coax.OUT-Anschluss am LCD-TV und dem entsprechenden Eingang am Verstärker.

### Hinweis

Bei Verwendung eines externen Verstärkers, müssen Sie die den SPDIF Ausgang im Menü **SOUND** auf **Ein** stellen (siehe Seite 23).

## Digitaler Verstärker über optischen Anschluss

Über den SPDIF Optic.OUT-Anschluss haben Sie die Möglichkeit das Audiosignal Ihres LCD-TVs über einen digitalen Verstärker wiederzugeben.

Verbinden Sie dazu ein optisches Kabel mit dem SPDIF Optic.OUT-Anschluss am LCD-TV und dem entsprechenden Eingang am Verstärker.

### Hinweis

Bei Verwendung eines externen Verstärkers, müssen Sie die den SPDIF Ausgang im Menü **SOUND** auf **Ein** stellen (siehe Seite 23).



# DVD-Player anschließen

Zum Anschluss eines DVD-Players haben Sie diverse Möglichkeiten:

## 1. Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen DVD-Player mit SCART-Kabel an die Buchsen SCART-1 oder SCART-2 an.

## 2. Mit einem A/V-Cinch-Kabel oder S-Video-Kabel

- ▶ Alternativ können Sie Cinch-Kabel rot-weiß (für die Tonübertragung) und gelb (für die Bildübertragung) einsetzen.
- ▶ Für das gelbe Video-Cinchkabel können Sie alternativ ein S-Video-Kabel einsetzen.

### Hinweis

Um mögliche Bildstörungen zu vermeiden, sollten der S-Video und der Video-Eingang nicht gleichzeitig benutzt werden.

## 3. Mit einem Komponenten-Videokabel (3xCinch)

- ▶ Sofern der DVD-Player über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge Y-Pb-Pr des LCD-TVs anzuschließen.
- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

## 4. Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern der DVD-Player über einen HDMI-Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

# Videorekorder anschließen

- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des Videorekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des Videorekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

Zusätzlich können Sie LCD-TV und Videorekorder mit einem SCART-Kabel verbinden. Dies ist für eine hohe Bild- und Tonqualität empfehlenswert. Wenn Sie Stereoton übertragen möchten, ist ein SCART-Anschluss notwendig.

- ▶ Schließen Sie das SCART-Kabel an eine der beiden SCART-Buchsen des LCD-TVs an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des Videorekorders an.

# DVD-Rekorder anschließen

- ▶ Schließen Sie den DVD-Rekorder mit dem SCART-Kabel an eine der beiden SCART-Buchsen des LCD-TVs an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des DVD-Rekorders an.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des DVD-Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

### Alternative

- ▶ Sofern der DVD-Rekorder über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge Y-Pb-Pr des LCD-TVs anzuschließen.
- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

### Alternative

- ▶ Sofern Ihr DVD-Rekorder über einen HDMI-Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI-Eingang des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.

# Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten ein Gerät, das als Empfänger für das LCD-TV eingesetzt werden soll (z. B. SAT-Receiver, DVB-T-Receiver, Decoder, Set-Top-Box) an Ihr LCD-TV anzuschließen.

## 1. Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen Receiver mit SCART-Kabel an die Buchsen **SCART-1** oder **SCART-2** an.

## 2. Mit einem A/V-Cinch-Kabel oder S-Video-Kabel

- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den Audio-Eingängen des LCD-TVs und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem Video-Eingang des LCD-TVs und dem Video-Ausgang des externen Geräts.

### Hinweis

Um mögliche Bildstörungen zu vermeiden, sollten der S-Video und der Video-Eingang nicht gleichzeitig benutzt werden.

## 3. Mit einem Komponenten-Videokabel (3xCinch)

- ▶ Sofern der Receiver über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge **Y-Pb-Pr** des LCD-TVs anzuschließen.
- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

## 4. Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern der Receiver über einen HDMI-Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an. Ein zusätzlichen Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

# DVD- oder Videorekorder und SAT-Receiver anschließen

Wenn Sie gleichzeitig einen DVD- oder Videorekorder und einen SAT-Receiver anschließen möchten, können Sie folgende Anschlussart verwenden:

- ▶ Schließen Sie den Receiver wie oben beschrieben an.
- ▶ Verbinden Sie nun den Receiver mit einem SCART-Kabel am **SCART-Ausgang** des DVD-Rekorders und den entsprechenden SCART-Eingang des Receivers.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und dem Antennenausgang des Decoders.
- ▶ Schließen Sie den SAT-Receiver an den LNB-Anschluss der Parabolantenne an.

# Camcorder anschließen

## Mit einem Stereo-Cinch-Kabel und Video-Cinch-Kabel oder S-Video-Kabel

Schließen Sie einen Camcorder mit einem Stereo-Cinch-Kabel und Video-Cinch an.

- ▶ Um Ton und Bild eines Camcorders auf Ihrem LCD-TV wiederzugeben, schließen Sie den Camcorder an die AUDIO-IN-Buchsen und VIDEO-IN-Buchse des LCD-TVs an.
- ▶ Für das gelbe Video-Cinchkabel können Sie alternativ ein S-VHS-Kabel einsetzen.

### Hinweis

Um mögliche Bildstörungen zu vermeiden, sollten der S-Video und der Video-Eingang nicht gleichzeitig benutzt werden.

# Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") ist im Bereich der Unterhaltungselektronik die einzige Schnittstelle, die gleichzeitig Audio- und Videodaten digital überträgt. Sie verarbeitet alle heute bekannten Bild- und Tonformate, einschließlich HDTV (High Definition Television), und kann somit auch die Auflösung von 1080i ohne Qualitätsverlust darstellen.

Viele Geräte der Unterhaltungselektronik, z. B. DVD-Player, sind heute mit HDMI- oder DVI-Ausgängen ausgestattet.

## Externes Gerät mit HDMI-Ausgang anschließen

- ▶ Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an einen der beiden HDMI-Eingänge des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.
- ▶ Wenn Sie das HDMI-Gerät angeschlossen haben, schalten Sie das LCD-TV ein.
- ▶ Schalten Sie das externe HDMI-Wiedergabegerät ein.

## Externes Gerät mit DVI-Ausgang anschließen

Sollte das externe Gerät einen DVI-Ausgang haben, können Sie es ebenfalls an den HDMI-Eingang anschließen (HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI - "Digital Visual Interface"). Sie benötigen dazu einen Adapter HDMI-DVI.

Da der DVI-Ausgang keinen Ton überträgt, schließen Sie zusätzlich ein Audio-Kabel an.

- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge auf der Rückseite an.

# PC anschließen


Das LCD-TV wird wie ein Monitor oder ein zusätzlicher Monitor an Ihren PC oder Ihr Notel ' angeschlossen. Das Bild Ihres PCs/Notebooks wird dann auf das LCD-TV übertragen.

So schließen Sie das LCD-TV am PC an:

- ▶ Schalten Sie beide Geräte aus.
- ▶ Schließen Sie ein VGA-Kabel (Monitorkabel; nicht mitgeliefert) an den VGA-Eingang des LCD-TVs und an den Grafikkarten-Ausgang des PCs oder Notebooks an.
- ▶ Ziehen Sie die Schrauben des Monitorkabels mit den Fingern fest, so dass die Stecker richtig in den Buchsen sitzen.

Falls Sie auch den Ton übertragen möchten, verbinden Sie ein Audio-Kabel mit der PC-AUDIO-IN-Buchse.

Schalten Sie zuerst das LCD-TV ein.

- ▶ Schalten Sie erst danach den PC/das Notebook ein.
- ▶ Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste , um in den PC-Modus zu schalten. Das PC-Bild erscheint auf dem LCD-TV. Mit der Taste **TV** kommen Sie in den TV-Modus zurück.

Wenn Sie das LCD-TV als zweiten Monitor an Ihrem PC einsetzen, kann es unter Umständen notwendig sein, dass Sie in den Anzeigeeinstellungen Ihres Betriebssystems Einstellungen ändern müssen. Lesen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des PCs/Notebooks nach, was beim Betrieb vom mehreren Monitoren zu beachten ist.

## Subwoofer anschließen

Ihr LCD-TV verfügt über einen Subwoofer Ausgang (SUB OUT) an den Sie einen analogen Subwoofer anschließen können.

So schließen Sie einen Subwoofer an das LCD-TV an:

- ▶ Schalten Sie beide Geräte aus.
- ▶ Schließen Sie ein Cinchkabel an den SUB OUT Ausgang des LCD-TVs und an den Eingang des Subwoofers an.

## USB-Gerät anschließen

- ▶ Stecken Sie das USB-Gerät in den seitlichen USB-Anschluss des LCD-TVs.

### **Hinweis**

Um eine Beschädigung der Kontakte zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Stecker und die Buchse genau zusammen passen. Durch die asymmetrische Form passt der Stecker nur in einer Position in die Buchse.

# Universalfernbedienung

## Anwendung

Diese Universalfernbedienung kann neben dem LCD-TV vier weitere Geräte bedienen. Dies können die in der mitgelieferten Codeliste aufgeführten Gerätetypen sein (z. B. Videorekorder, DVD-Player, SAT-Receiver, Audiogeräte, CD-Player, Verstärker). Diese werden je einer Quellentasten zugeordnet:

**TV:** LCD-TV MD 30305;

**VCR, DVD, SAT, AUX:** Andere Geräte.

Die Bezeichnungen auf den Quellentasten „**VCR**“, „**DVD**“, „**SAT**“ usw. dienen der Übersichtlichkeit.

Selbstverständlich können Sie die Tasten auch mit anderen Gerätetypen belegen.

Die Taste **TV** bedient immer den LCD-TV.

## Gerätecodes programmieren

Sie müssen einen vierstelligen Geräte-Code für jedes Gerät, das Sie mit der Universal-Fernbedienung bedienen möchten, auf eine der Quellentasten (**VCR, DVD, SAT, AUX**) programmieren. Dabei dienen die Bezeichnungen auf den Tasten nur als Merkhilfe. Mit Ausnahme der TV-Taste können Sie jede Taste mit jedem Gerät belegen („Flex-Mode“). Die TV-Taste kann nicht umprogrammiert werden.

Wollen Sie einen Videorekorder als Gerät programmieren, legen Sie vorher eine Videokassette ein.

### Gerätecode nach Code-Liste eingeben

Die Codes der entsprechenden Geräte sind der Codeliste, die dieser Bedienungsanleitung beiliegt, zu entnehmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**VCR, DVD, SAT, AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Geben Sie den vierstelligen Code aus der Code-Tabelle ein.

Zur Bestätigung jedes Tastendrucks geht die rote LED kurz aus.

Wenn die Codeeingabe gültig war, erlischt die rote LED nach der Eingabe der letzten Stelle. Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, blinkt die rote LED drei Sekunden lang, bevor sie erlischt.

Wenn das Gerät nicht erwartungsgemäß reagiert, wiederholen Sie die Programmierung ggf. mit einem anderen Code. Bitte probieren Sie alle zu Ihrer Marke angegebenen Codes aus. Wählen Sie den Code aus, auf den alle verfügbaren Befehle Ihrer Fernbedienung korrekt reagieren!

Wenn Sie damit auch keinen Erfolg haben, dann versuchen Sie es mit der im Kapitel "Automatischer Suchlauf" beschriebenen Suchmethode.

### Manueller Code-Suchlauf

So führen Sie einen manuellen Suchlauf durch:


- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**VCR, DVD, SAT, AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie mehrmals nacheinander (bis zu 350 Mal) die Taste **⏮**, **P/CH+** oder **P/CH-**, bis das Gerät, das gesteuert werden soll, den Kanal wechselt oder entsprechend reagiert.  
Die Code-Suche wird bei der momentan gespeicherten vierstelligen Nummer begonnen.
- ▶ Drücken Sie kurz **OK**, um den Code zu speichern.

Aufgrund der umfangreichen Anzahl der verschiedenen Code-Nummern sind pro Gerätetyp bis zu 350 unterschiedliche Codes vorprogrammiert. In Einzelfällen ist es möglich, dass nur die gebräuchlichsten Hauptfunktionen verfügbar sind. Bei einigen speziellen Gerätemodellen kann die beschriebene Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen.

## Automatischer Code-Suchlauf


Wenn Ihr Gerät nicht auf die Fernbedienung anspricht, obwohl Sie alle für Ihren Gerätetyp und die entsprechende Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem automatischen Suchlauf. Hierdurch können Sie auch Codes solcher Marken finden, die in der Geräte-Codeliste nicht aufgeführt sind.

Wenn Sie die Quelltasten **VCR**, **DVD**, **SAT** oder **AUX** mit einem anderen als dem bezeichneten Gerät programmieren möchten, müssen Sie beim automatischen Suchlauf zunächst einen Code des gewünschten Gerätetyps programmieren. Zum Beispiel: Sie möchten mit der Taste **AUX** einen DVD-Player steuern. Programmieren Sie zunächst irgendeinen Code eines DVD-Players aus der Code-Liste ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quelltaste (**VCR**, **DVD**, **SAT**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie einmal kurz die Taste **P/CH+**.  
Hat das Gerät keine Programm-Funktion, drücken Sie statt **P/CH+** die Taste .  
Die Fernbedienung startet nach 6 Sekunden die Code-Suche und sendet im Sekundentakt (siehe auch nächsten Abschnitt) nacheinander alle Codes. Bei jedem Senden leuchtet die rote LED auf.
- ▶ Sobald das Gerät auf die Fernbedienung reagiert, drücken Sie **OK**. – Haben Sie es verpasst, rechtzeitig **OK** zu drücken, können Sie mit der Taste **P/CH-** schrittweise zum Code zurückspringen, auf den das Gerät reagiert hat. Um die Suche abzubrechen, drücken Sie **OK**.

## 1-Sekunden- oder 3-Sekundentakt



Soll die Fernbedienung statt sekundlich nur alle 3 Sekunden einen neuen Code senden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Drücken Sie **P/CH+** (oder ) zweimal. Die Fernbedienung sendet jetzt nur alle 3 Sekunden einen neuen Code. Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit, der Vorgang dauert aber auch länger.

## Codesuche nach Handelsname

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Handelsnamen zu suchen. Die Handelsnamen finden Sie in der untenstehenden Liste. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quelltaste (**VCR**, **DVD**, **SAT**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie eine Zifferntaste für einen gewünschten Hersteller gemäß folgender Übersicht:

Taste 1	MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION/MAGNUM;
Taste 2	PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA;
Taste 3	SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO;
Taste 4	THOMSON / BRANDT;
Taste 5	TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON / BAIRD;
Taste 6	GRUNDIG / BLAUPUNKT;
Taste 7	NOKIA / FINLUX / ITT;
Taste 0	alle Marken.
- ▶ Drücken Sie mehrfach die Taste **P/CH+** (oder bei Videorekordern  oder **PLAY** ) , bis das Gerät entsprechend reagiert. Gehen Sie dabei zügig vor, da sonst die automatische Codesuche gestartet wird.
- ▶ Speichern Sie den Code durch Drücken von **OK**.

Wurden alle Codes durchsucht, blinkt die rote LED für ca. 3 Sekunden.

## Code-Identifizierung

Die Code-Identifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit, bereits eingegebene Codes, die in der Fernbedienung gespeichert sind, zu bestimmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**VCR, DVD, SAT, AUX**) kurz. Die rote LED blinkt.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie kurz die Taste **CODE**. Die rote LED blinkt noch einmal.
- ▶ Um die erste Zahl zu finden, drücken Sie die Zifferntasten von 0 bis 9. Wenn die rote LED kurz ausgeht, ist es die erste gespeicherte Zahl.
- ▶ Um die zweite Zahl festzustellen, drücken Sie wiederum die Zifferntasten von 0 bis 9. Wiederholen Sie den Vorgang für die dritte Zahl.
- ▶ Die rote LED erlischt, sobald die Taste für die vierte Zahl gedrückt wurde.

Die Code-Identifizierung ist jetzt abgeschlossen.

## Normaler Betrieb


### Einzelgeräte bedienen


Nachdem Sie die Programmierung Ihrer Fernbedienung für Ihre Audio/Video-Geräte vorgenommen haben, arbeitet die Fernbedienung in den gebräuchlichsten Hauptfunktionen wie die Original-Fernbedienung des jeweiligen Gerätes. Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das gewünschte Gerät und drücken Sie die entsprechende Quellentaste. Benutzen Sie die übrigen Tasten dann wie gewohnt. Bei jeder Übertragung eines Infrarotsignals leuchtet die rote LED kurz auf. Sie aktivieren die Funktionen nun durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste Ihrer Universal-Fernbedienung. Bitte beachten Sie:

- Unter Umständen ist nicht jede Funktion Ihrer Original-Fernbedienung auf der Universal-Fernbedienung direkt verfügbar.
- Insbesondere bei neueren Geräten ist es möglich, dass die Funktionen unter anderen Tasten als erwartet abgelegt oder gar nicht verfügbar sind.

### ALLES-AUS-Funktion

Sie können alle vorprogrammierten Geräte gleichzeitig ausschalten. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie Taste  einmal kurz und sofort noch mal lang (mindestens zwei Sekunden). Jetzt werden alle vorprogrammierten Geräte nacheinander ausgeschaltet.

Einige Geräte lassen sich mit der -Taste ein- und ausschalten. Solche ausgeschalteten Geräte werden nach der Durchführung der **ALLES-AUS**-Funktion eingeschaltet.

### GUIDE – EPG – Elektronisches Programm

Die Taste **GUIDE** („EPG“ = „Electronic Program Guide“) hat verschiedene Funktion je nachdem, auf welchen Code sie angewendet wird:

- Bei TV- und Satellitencodes (z. B. SAT-TV oder DVB-T) öffnet die Taste das elektronische Fernsehprogramm (EPG).
- Bei DVD-Codes öffnet die Taste das Titel-Menü.
- Bei VCR-Codes können Sie mit der Taste eine Programmierung vornehmen, sofern Ihr Videorekorder über eine ShowView-Funktion verfügt.

# Problembesehung

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. Wir möchten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um das Problem zu lösen. Wenn die hier aufgeführten Maßnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an!

<b>Es erscheint kein Bild und es ist kein Ton zu hören.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an der Steckdose und am Gerät angeschlossen ist.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der Signalempfang auf TV eingestellt ist.</li> <li>• Kontrollieren Sie, ob der Hauptschalter des Geräts auf der Geräterückseite eingeschaltet ist.</li> </ul>
<b>Es erscheint kein Bild. Es erscheint kein Bild von AV.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt sind.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob alle externen Geräte korrekt angeschlossen sind.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob die richtige AV-Quelle angewählt ist.</li> <li>• Eine Eingangsquelle, die Sie mit AV anwählen möchten, muss im Menü <b>QUELLE</b> markiert sein.</li> </ul>
<b>Es ist kein Ton zu hören.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf Minimum steht.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist.</li> </ul>
<b>Es gibt kein Bild oder keinen Ton. Es sind aber Geräusche zu hören.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Empfang ist möglicherweise schlecht. Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.</li> </ul>
<b>Das Bild ist nicht deutlich.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Empfang ist möglicherweise schlecht.</li> <li>• Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.</li> </ul>
<b>Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit.</li> </ul>
<b>Das Bild ist nicht scharf.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Empfang ist möglicherweise schlecht.</li> <li>• Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.</li> <li>• Überprüfen Sie die Einstellungen der Schärfe und Rauschreduktion im Menü <b>BILD</b>.</li> </ul>
<b>Es erscheint ein Doppel- oder Dreifachbild.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist.</li> <li>• Es gibt möglicherweise von Bergen oder Gebäuden reflektierte Wellen.</li> </ul>
<b>Das Bild ist gepunktet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es liegen möglicherweise Interferenzen von Autos, Zügen, Leitungen, Neonleuchten, etc. vor.</li> <li>• Es besteht möglicherweise eine Interferenz zwischen dem Antennen- und Stromkabel. Legen Sie die Kabel weiter auseinander.</li> </ul>
<b>Es erscheinen Streifen am Bildschirm oder die Farben verblasen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liegt eine Interferenz von einem anderen Gerät vor?</li> <li>• Übertragungsantennen von Radiostationen oder Antennen von Funkamateuren und tragbare Telefone können auch Interferenzen verursachen.</li> <li>• Betreiben Sie das Gerät so weit weg wie möglich von dem Gerät, das die Interferenz möglicherweise verursacht.</li> </ul>
<b>Die Bedienknöpfe am Gerät funktionieren nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuell ist die Kindersicherung aktiviert.</li> </ul>
<b>Die Fernbedienung funktioniert nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung geladen und richtig eingelegt sind.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Sensorfenster nicht starker Lichteinstrahlung ausgesetzt ist.</li> <li>• Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter an der Rückseite des Gerätes aus und wieder ein.</li> <li>• Überprüfen Sie ob die TV-Funktion aktiviert ist, durch Drücken der TV-Taste auf der Fernbedienung.</li> </ul>
<b>Es sind mehrere Geräte-Codes</b>	<b>Wie ermittle ich den richtigen Geräte-Code?</b>



<b>unter dem Markennamen meines Geräts aufgeführt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um den richtigen Geräte-Code für Ihr Gerät zu bestimmen, probieren Sie die Codes nacheinander aus, bis die meisten Funktionen des Gerätes ordnungsgemäß funktionieren.</li> </ul>
<b>Die externen Geräte reagieren nur auf einige Befehle der Fernbedienung.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testen Sie weitere Codes, bis die Geräte auf die Befehle entsprechend reagieren.</li> <li>• Wenn die manuelle Codeeingabe und die automatische Codesuche nicht zum Erfolg führen, kann es in besonderen Einzelfällen vorkommen, dass das Gerät nicht kompatibel zu Ihrer Universal-Fernbedienung ist.</li> </ul>
<b>Kein Ton über den Kopfhörer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob im Menü <b>Sound</b> der Eintrag <b>SPDIF Ausgang</b> auf <b>Aus</b> gestellt ist.</li> </ul>

## Benötigen Sie weitere Unterstützung?


Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Welche externen Geräte sind angeschlossen?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Bei welchem Bedienungsschritt ist das Problem aufgetreten?
- Falls Sie einen PC an das Gerät angeschlossen haben:
  - Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
  - Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

## Pixelfehler bei LCD-TVs

Trotz modernster Fertigung kann es auf Grund der hochkomplexen Technik in seltenen Fällen zu Ausfällen von einzelnen oder mehreren Leuchtpunkten kommen.

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auflösung von **1920 x 1080 Pixel**, welche sich aus je drei Sub-Pixel (Rot, Grün, Blau) zusammensetzen, kommen insgesamt **ca. 6,2 Mio.** Ansteuerelemente zum Einsatz. Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixel bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.



Beschreibung		Akzeptierte Zahl
<b>Helle Sub-Pixel</b>	1 Sub-Pixel	Max. 2
	Zwei nebeneinander liegend (horizontal/vertikal)	0
<b>Abstand</b>	Minimaler Abstand zwischen hellen und dunklen Sub-Pixel	Min. 5 mm
<b>Dunkle Sub-Pixel</b>	Einzel	Max. 8
	Zwei nebeneinander liegend	Max. 2
<b>Abstand</b>	Minimaler Abstand zwischen hellen und dunklen Sub-Pixel	Min. 5 mm
<b>Gesamtzahl heller und dunkler Sub-Pixel</b>		Max. 10

Die Tabelle beschreibt die maximale Pixelfehler-Anzahl, die auf dem Bildschirm auftreten darf, ohne dass es sich um einen Garantiefall handelt. Ein Garantiefall liegt u. U. vor, wenn die oben angegebene Fehleranzahl in einer Kategorie überschritten ist.

# Reinigung

Die Lebensdauer des LCD-TVs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

- ▶ Auf der Hochglanzpolierung befinden sich Schutzfolien, um das Fernsehgerät vor Kratzern zu schützen. Ziehen Sie die Folien ab, nachdem Sie das TV- Gerät korrekt aufgestellt haben.
- ▶ Falls die Hochglanzpolierung schmutzig wird, wischen Sie zunächst den Staub ab. Wischen Sie dann sanft mit einem Reinigungstuch nach. Wenn Sie nicht erst den Staub abwischen, oder Sie die Hochglanzpolierung zu stark abwischen, könnte die Hochglanzpolierung zerkratzt werden
- ▶ Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.
- ▶ Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- ▶ Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem LCD-TV zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- ▶ Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
- ▶ Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um das LCD-TV zu transportieren.

## Achtung!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Bildschirmgehäuses.

# Entsorgung

## Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

## Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

## Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

# Technische Daten

## LCD-TV

Nennspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Bildschirmgröße:	107 cm (42") TFT; 16:9-Display
Leistungsaufnahme:	210 Watt
Leistungsaufnahme Standby:	ca. 1 W
Physikalische Auflösung:	1920 x 1080 dpi
Mögliche HD Auflösungen:	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
TV-System:	PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L/L'
Kanäle:	VHF (Band I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41)
Programmplätze:	199 + AV
Digitale Programmplätze:	300
Antenneneingang:	75 Ohm
Anschlüsse seitlich:	HDMI inkl. HDCP Entschlüsselung, USB Anschluss, Composite Video in (Cinch), S-Video In, Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke), Audio In Cinch
Anschlüsse Rückseite	3 x HDMI inkl. HDCP Entschlüsselung, Subwoofer Out (Cinch), Audio Out (Cinch), Stereo Audio In für YUV/PC (Cinch), 2 x SCART, Component Video In (YUV), PC VGA (15 Pin D-Sub), Antennenanschluss, Digital Audio Out (optisch/koaxial),
Zulässige Umgebungstemperatur:	+5° C - +35° C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit:	20% - 85%
Maße (B x H x T, mit Fuß):	ca. 1037 x 737 x 284 mm
Maße (B x H x T, ohne Fuß):	ca. 1037 x 698 x 100 mm
Gewicht (mit Fuß/ohne Fuß):	ca. 24,8 kg / 20,7 kg

## Fernbedienung

Übertragungsart:	Infrarot
LED Klasse:	1
Batterientyp:	2 x 1,5V AAA R03/LR03



Copyright © 2009

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

# Stichwortverzeichnis

## A

ALLES-AUS-Funktion .....	46
Anschließen .....	
Antenne .....	11
Camcorder .....	41
DVD-Player .....	40
DVD-Rekorder .....	40
Gerät mit DVI .....	42
Gerät mit HDMI .....	42
Kopfhörer .....	39
PC .....	42
Receiver .....	41
SAT-Receiver .....	41
Stromversorgung .....	11
Verstärker .....	39
Videorekorder .....	40, 41
Antenne .....	11
Aufstellort .....	8
AV/SOURCE-Taste .....	16

## B

Batterien .....	10, 11, 50
Bedienung .....	12
Betriebssicherheit .....	8
Bild an Bild .....	19
Bild in Bild .....	19, 20
Bild und Text-Funktion .....	17
Bildeinstellungen .....	15

## C

Camcorder .....	41
Code-Identifizierung .....	46
Codeliste .....	54
Codesuche .....	45
Code-Suchlauf .....	44

## D

DVB-T .....	31
DVD-Player .....	40
DVD-Rekorder .....	40

## E

Einzelgeräte bedienen .....	46
Elektronisches Programm .....	46
Entsorgung .....	50

## F

Fehler .....	47
Fernbedienung .....	44

## G

Gerät mit HDMI .....	42
Gerätecodes .....	44
Code-Liste .....	44
Gerätecodes programmieren .....	44

## I

Infos anzeigen .....	16
----------------------	----

## K

Kopfhörer .....	39
-----------------	----

## M

Menü .....	
PC Lage .....	30
Programmierung .....	26
Quelle .....	29
Menü navigieren .....	21

## N

Normen/Elektromagnetische Verträglichkeit .....	10
---	----

## P

PAT-Funktion .....	17
PC anschließen .....	42
Pixelfehler .....	49
Problembehebung .....	47
Programmauswahl .....	15
Programmtabelle .....	28

## R

Receiver .....	41
Reinigung .....	50
Reparatur .....	9

## S

SAT-Receiver .....	41
Sicherheitshinweise .....	8
Störung .....	47
Stromversorgung .....	9
anschließen .....	11

## T

Technische Daten .....	51
Toneinstellungen .....	15

## **V**

Videorecorder .....	27
Videorekorder .....	40, 41
Videotext .....	17
Farbtasten .....	17
Programmwahl taste.....	17
Seitengröße verdoppeln .....	18
Unterseiten .....	17
Verborgener Text .....	18

Verdecktes Suchen .....	18
Zifferntasten .....	17

## **W**

WIDE-Taste.....	15
-----------------	----

## **Z**

Zoom-Modus .....	15
------------------	----

# Codeliste

## Inhalt

TV .....	54
Videorekorder .....	59
DVD .....	61
CD .....	64
SAT Receiver.....	65
DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.) .....	69
Decoder .....	70
HDD-DVR .....	70
TV/VCR Kombinationen.....	71
TV/DVD Kombinationen.....	72
DVD/VCR Kombinationen.....	73
HTIB .....	74
Zusätzliche Set-Top Boxen.....	75
Laser Disc .....	75
DVB-T.....	75
Sonstige .....	76
Code-Suche nach Handelsname .....	78

## TV

### A

ACER	1484								
ACME	0013								
ADA	0008								
ADC	0012	0008							
ADMIRAL	0019	0108	0002	0001	0047	0000			
ADYSON	0003								
AGAZI	0002								
AGB	0123								
AIKO	0003	0009	0004						
AIWA	0184	0248	0291						
AKAI	1410	0011	0086	0009	0068	0004	0006	0008	0051
	0061	0088	0169	0200	0133	0141	0069		
AKIBA	0011								
AKURA	0169	0074	0002	0009	0011	0071			
ALBA	0028	0027	0009	0011	0003	0068	0083	0169	0047
	0245	0248	0162	0062					
ALBIRAL	0037								
ALKOS	0164								
ALLORGAN	0157	0026							
ALLSTAR	0051								
ALTUS	0042								
AMPLIVISION	0003								
AMSTRAD	0011	0009	0068	0074	0002	0108	0071	0069	0030
	0123	0013							
ANAM	0009	0065	0109						
ANGLO	0009								
ANITECH	0009	0002	0043	0109					
ANSONIC	0009	0014							
AOC	0134								

ARC EN CIEL	0126	0045	0139						
ARCAM	0003								
ARISTONA	0169	0051							
ARTHUR MARTIN	0158								
ASA	0017	0110	0016	0018	0000	0021			
ASBERG	0051	0043							
ASTRA	0009								
ASUKA	0011	0002	0003						
ATLANTIC	0169	0003	0051	0157					
ATORI	0009								
AUDIOSONIC	0009	0003	0169	0011	0051	0139	0157	0090	
AUDIOTON	0003								
AUSIND	0043								
AUTOVOX	0003	0002	0101	0157	0000	0125	0043		

### B

BAIRD	0111	0139	0245						
BANG & OLUFSON	0199	0000							
BARCO	0112								
BASIC LINE	0009	0011	0051	0245					
BASTIDE	0003								
BAUR	0169	0118	0076	0141	0132				
BEKO	0042	0083	0034	0095	1064	0007			
BEON	0169	0051							
BEST	0113								
BESTAR	0051	0245							
BINATONE	0003								
BLACK DIAMOND	0171								
BLACK PANTHER LINE	0245								
BLACK STAR	0129								
BLAUPUNKT	0117	0202	0135	0008	0022	0100			
BLOOM	0015								
BLUE SKY	1485	0156	0011						

BLUE STAR	0120								
BONDSTEC	0129								
BOOTS	0003								
BPL	0120								
BRANDT	0127	0045	0022	0036	0126	0139	0046		
BRION VEGA	0051	0169	0000						
BRITANNIA	0003								
BROKSONIC	0920								
BRUNS	0000	0007							
BSR	0131	0026							
BTC	0011								
BUSH	0028	0027	0032	0009	0011	0019	0205	0039	0051
	0068	0169	0107	0115	0131	0139	0167	0245	0248
	0024	0132	0120	0062					

## C

CAPSONIC	0002								
CARREFOUR	0027								
CASCADE	0009								
CATHAY	0051	0169							
CENTRUM	0168	0205							
CENTURION	0051	0169							
CENTURY	0000								
CGE	0129	0047	0131	0043					
CIMLINE	0009	0028							
CITY	0009								
CLARIVOX	0169	0037							
CLATRONIC	0009	0011	0051	0002	0083	0003	0129	0030	0043
COMBITECH	0248								
CONCORDE	0009								
CONDOR	0198	0051	0083	0003	0245				
CONRAC	0038	1395							
CONTEC	0003	0009	0027	0030	0029				
CONTINENTAL EDISON	0022	0111	0036	0045	0126	0139	0046		
COSMEL	0009								
CPRTEC	0156								
CROSLEY	0129	0131	0000	0043					
CROWN	0009	0169	0083	0047	0051	0245	0121	0043	
CS ELECTRONICS	0011	0129	0003						
CTC	0129								
CTC CLATRONIC	0014								
CYBERCOM	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0205	0207	0208
	0210	0169	0042	0044	0127	0047	0061	0063	0067
	0068	0103	0107	0115	0154	0168	0185	0228	0209
	0343	0924	0933	0248	0291				
CYBERMAXX	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205	0207
	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047	0048
	0049	0061	0063	0067	0068	0087	0103	0107	0115
	0127	0154	0155	0168	0170	0185	0228	0229	0209
	0218	1005	0894	0343	0924	0933	0248	0291	
CYBERTRON	0011								
CYTRON	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205	0207
	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047	0048
	0049	0061	0063	0067	0068	0087	0103	0107	0115
	0127	0154	0155	0168	0170	0185	0228	0229	0209
	0218	1005	0894	0343	0924	0933	0248	0291	

## D

DAEWOO	0094	0009	0191	0003	0051	0115	0245		
DAINICHI	0011								
DANSAI	0002	0169	0051						
DANTAX	0171	0161	0169	0088	0034	0113			
DATSURA	0121								
DAYTON	0009								
DAYTRON	0245								
DCE	0205	0042							
DE GRAAF	0019	0006	0033						
DECCA	0003	0169	0004	0051	0123	0030			
DECCACOLOR	0015								
DELL	0025								
DESMET	0051	0169							

DIGITOR	0227	0228							
DISNEY	0148								
DIXI	0009	0169	0051						
DTS	0009								
DUAL	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0207	0208	0169
	0042	0044	0127	0047	0061	0063	0067	0068	0003
	0103	0107	0115	0126	0131	0139	0154	0160	0168
	0210	0228	0343	0924	0933	0248	0291	0125	0089
DUAL-TEC	0009	0131	0003						
DUMONT	0003	0014	0017	0018	0000				
DURABRAND	0228	1006	1007	1008	1009	0933	1088		
DUX	0169								
DYNATRON	0051	0169							

## E

ELBE	0108	0157	0037						
ELCIT	0000								
ELECTRO TECH	0009								
ELEKTA	0120								
ELIN	0051	0003	0169	0016	0018				
ELITE	0011	0051							
ELMAN	0014	0131							
ELTA	0009								
EMERSON	0141	0127	0000						
ERAE	1003								
ERRES	0169	0051							
ESC	0245								
ETRON	0009								
EURO-FEEL	0002								
EUROLINE	0149	0169	0088						
EUROMANN	0002	0051	0003						
EUROPHON	0003	0014	0051	0131	0123				
EXPERT	0157								

## F

FAIRTEC	1485	1416	0204	0156					
FENNER	0009	0115							
FERGUSON	0127	0166	0035	0169	0036	0050	0052	0111	0163
	0037								
FIDELITY	0003	0019	0068	0074	0096				
FINLANDIA	0019	0006	0110	0128					
FINLUX	0061	0087	0063	0003	0004	0016	0167	0110	0131
	0157	0169	0051	0017	0018	0014	0042	0000	0123
	0043								
FIRSTLINE	0156	0003	0129	0009	0051	0062	0026		
FISHER	0006	0003	0018	0083	0131	0000	0027	0029	0040
FLINT	0051	0113							
FORMENTI	0001	0169	0003	0131	0133	0000	0043	0125	
FORTRESS	0001	0000							
FRONTECH	0019	0002	0009	0068	0118	0129	0120	0021	
FUJITSU	0116	0004	0157						
FUNAI	0002	0026							

## G

GALAXY	0047	0083							
GBC	0009	0027	0131						
GEC	0169	0003	0004	0041	0051	0141	0123	0132	
GELOSO	0019	0009	0131						
GENERAL TECHNIC	0009	0248							
GENEXXA	0011	0051	0021						
GERICOM	1064	0049	1022	1023					
GOLDSTAR	0084	0129	0003	0009	0019	0051	0131	0169	0171
	0261	0012	0093						
GOODMANS	0009	0111	0002	0004	0027	0169	0028	0051	0068
	0115	0127	0171	0245	0283	0093			
GORENJE	0083								
GPM	0011								
GRAETZ	0141	0142	0021						



GRANADA	0127	0019	0003	0006	0169	0027	0031	0051	0054
	0004	0064	0133	0138	0128	0040	0043	0123	
GRANDIN	0009	0169	0011	0245	0120				
GRUNDIG	0117	0091	0114	0101	0135	0008	0017	0136	0043

## H

H & B	0343	0228							
HB	1003	0168	0095	0015	0042	1011	1020	1389	
HAAZ	0228								
HALIFAX	0002	0003							
HAMPTON	0003								
HANSEATIC	0009	0003	0027	0169	0051	0083	0118	0131	0141
	0007	0026							
HANSOL	1019								
HANTAREX	0009	0123							
HARWOOD	0171								
HCM	0002	0003	0009	0074	0120				
HIFIVOX	0139								
HINARI	0171	0009	0011	0027	0051	0006	0169	0248	0043
	0137								
HISAWA	0011	0113	0120						
HISENSE	1486	1485	1417	1416	1415	0204	0156		
HITACHI	0027	0019	0085	0134	0153	0213	0140	0144	0003
	0118	0004	0016	0023	0041	0045	0047	0131	0133
	0138	0139	0141	1013	0021	0046	0033	0123	0142
HORNYPHON	0051								
HOSHA1	0011								
HUANYU	0003	0115							
HYGASHI	0003								
HYPER	0003	0009	0129	0131					
HYPSON	0002	0003	0051	0169	0120				
HYUNDAI	1010								

## I

ICE	0009	0002	0003	0011	0051	0068			
I1YAMA	1414								
IMPERIAL	0047	0051	0083	0129	0131	0021	0043		
INDESIT	0024	0101							
INDIANA	0051	0169							
INGELEN	0021								
INGERSOL	0009								
INNO HIT	0009	0011	0003	0004	0051	0169	0245	0093	0123
INNOVATION	0171	0111	0002	0009	0169	0061	0067	0068	0103
	0107	0115	0154	0168	0177	0248	0291		
INTERBUY	0009	0129	0109						
INTERFUNK	0051	0129	0169	0139	0141	0000	0021		
INTERTRONIC	0894								
INTERVISION	0002	0003	0014	0109					
IRRADIO	0009	0011	0051	0169	0068				
ISUKAI	0011								
ITC	0003	0131							
ITS	0011	0051	0068	0120					
ITT	0061	0009	0143	0031	0133	0141	0021	0142	0132
ITT/NOKIA	0133	0142	0021						
ITV	0169	0171	0009	0088	0245				

## J

JEC	0164								
JVC	0051	0053	0027	0068					

## K

KAISUI	0009	0011	0003	0120					
KAMOSONIC	0003								
KAMP	0003								
KAPSCH	0157	0021							
KARCHER	0169	0003	0009	0016	0037				
KENDO	0019	0014	0028	0108	0245				
KENNEDY	0131	0157							

KING TV	0015								
KINGSLEY	0003								
KNEISSEL	0174								
KOLSTER	0051								
KONKA	0047	0068	0229	0011					
KORPEL	0051	0169							
KORTING	0000								
KOYODA	0009								
KTV	0003								
KURO	0121								
KYOTO	0037								

## L

LENCO	0009	0245							
LENOIR	0003	0009							
LESA	0129								
LEYCO	0169	0002	0004	0051	0026				
LG	0084	0119	0129	0149	0019	0003	0051	0088	0131
	0169	0171	0009	0261	0093				
LIESENK	0169								
LIFE	0002	0009	0061	0067	0068	0103	0107	0111	0115
	0154	0168	0169	0171	0177	0205	0291		
LIFETEC	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0205	0207	0208
	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047	0048	0049
	0061	0063	0067	0068	0087	0103	0107	0115	0127
	0154	0155	0168	0170	0185	0228	0229	0209	0218
	1005	0894	0343	0924	0933	0248	0291		
LOEWE	1399	0097	0098	0051	0169	0000			
LOGIK	0030								
LS ELECTRONIK	0042								
LUMA	0019	0169	0141	0157					
LUMATRON	0002	0171	0019	0088	0051	0074	0169	0107	0141
	0157	0245							
LUX MAY	0051								
LUXOR	0141	0019	0047	0003	0077	0138	0093	0132	

## M

M+P	0133								
MAGNADYNE	0014	0129	0131	0169	0000	0123			
MAGNAFON	0003	0014	0043	0123					
MAGNUM	0002	0111	0009	0169	0171	0061	0067	0068	0103
	0107	0115	0154	0168	0177	0200	0291		
MANDOR	0002								
MANESTH	0002	0169	0003	0028	0051				
MARANTZ	1482	0051	0169						
MARELLI	0000								
MARK	0051	0169							
MATSUI	0173	0099	0091	0027	0180	0028	0147	0003	0004
	0009	0019	0051	0068	0101	0164	0169	0248	0113
	0123	0013	0062	0026	0030				
MATSUSHITA	0065								
MAXMEDIA	0115								
MCMICHAEL	0041								
MEDIATOR	0051	0169							
MEDION	1419	1397	1395	1002	1001	0177	0038	0171	0002
	0009	0206	1015	0200	0205	0207	0208	0210	0211
	0169	0015	0042	0044	0047	0048	0049	0061	0063
	0067	0068	0087	0103	0107	0115	0127	0148	0154
	0155	0168	0170	0185	0228	0229	0209	0218	1005
	0894	0343	0924	0933	0248	0291	1014		
MELECTRONIC	0009	0016	0169	0018	0003	0036	0051	0068	0110
	0115	0139	0021	0109					
MEMOREX	0009	0920							
MEMPHIS	0004	0009							
METZ	1398	0205	0058	0038	0201	0135	0107	0151	0152
	0000	0075							
MICROMAXX	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205	0207
	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047	0048
	0049	0061	0063	0067	0068	0087	0103	0107	0115
	0127	0154	0155	0168	0170	0185	0228	0229	0209
	0218	1005	0894	0343	0924	0933	0248	0291	
MICROSTAR	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205	0207
	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047	0048

	0049	0061	0063	0067	0068	0087	0103	0107	0115
	0127	0154	0155						
MINERVA	1015	0101	0135						
MINOKA	0051								
MITSUBISHI	0000	0027	0030	0051	0054	0057	0060	0098	0101
	0135	0205							
MIVAR	0055	0083	0003	0093	0123	0043			
MOTION	0043								
MT LOGIC	0090								
MTC	0132								
MULTI SYSTEM	0169								
MULTITECH	0003	0009	0014	0019	0169	0027	0045	0129	0131
	0043								
MURPHY	0003	0133	0018						

## N

NAD	0141								
NAIKO	0099								
NAONIS	0019	0108							
NATIONAL	0064	0101							
NEC	1482	1483	0185	0027	0056				
NECKERMANN	0003	0169	0008	0019	0022	0051	0083	0118	0132
	0000								
NEI	0051	0068	0169	0113					
NEOVIA	1019								
NESCO	0129								
NEW WORLD	0011								
NEWTECH	0009	0051							
NEXIUS	0015								
NICAMAGIC	0003								
NIKKAI	0002	0003	0164	0004	0011	0051	0169		
NOBLIKO	0003	0014	0043						
NOGAMATIC	0139								
NOKIA	0061	0143	0063	0141	0077	0133	0031	0021	0132
	0142								
NORDMENDE	1391	1392	1394	0111	0127	0036	0045	0051	0126
	0139	0046	0000	0021	0024				
NORDVISION	0169								

## O

OCEANIC	0141	1011	0142	0021	1089				
OKANO	0083								
ONCEAS	0003								
ONWA	0069								
ORBIT	0051								
ORION	0099	0147	0159	0009	0212	0028	0051	0154	0169
	0171	0920	0248	0283	0123	0142	0030	0013	0062
	0075	0026							
ORMOND	0205								
OSAKI	0011	0002	0003	0004	0074				
OSO	0011								
OSUME	0004	0029							
OTTO VERSAND	0003	0169	0008	0001	0027	0051	0076	0111	0118
	0131	0139	0141	0120	0121	0132			

## P

PACKARD BELL	0204	0203							
PAEL	0003								
PALLADIUM	0003	0083	0012						
PANAMA	0002	0003	0009						
PANASONIC	0065	0067	0064	0197	0072	0186	0101	0141	0021
	0151	0142	0124	0152					
PATHE CINEMA	0003	0083	0131	0037					
PATHE MARCONI		0022	0045	0126	0139	0037	0046		
PAUSA	0009								
PERDIO	0004								
PHILCO	0047	0129	0131	0000	0043				
PHILHARMONIC	0003								

PHILIPS	0200	0088	0217	0202	0020	0169	0003	0041	0181
	0051	0083	0111	0115	0131	0141	0154	0000	0043
	0089								
PHOCUS	0042	0095	1064						
PHOENIX	0051	0169	0000						
PHONOLA	0051	0169	0000						
PIONEER	1482	1418	0010	0145	0036	0051	0139	0169	0021
PLANTRON	0002	0051							
POPPY	0009								
PORTLAND	0245								
PRANDONI-PRINCE		0019	0141	0123					
PRECISION	0003								
PRIMA	0009	0021							
PRINZ	0047								
PRO2	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205	0207
	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047	0048
	0049	0061	0063	0067	0068	0087	0103	0107	0115
	0127	0154	0155	0168	0170	0185	0228	0229	0209
	0218	1005	0894	0343	0924	0933	0248	0291	
PROFEX	0009	0141	0043						
PROFILO	0171								
PROFI-TRONIC	0051								
PROLINE	0004	0051	0062						
PROSONIC	0161	0169	0003	0015	0042	0088	0107	0200	0068
	0245								
PROTECH	0002	0003	0009	0169	0014	0051	0129	0131	0132
	0113								
PROVIEW	1419	1002	1001						
PROVISION	0169	0171	0015						
PYE	0169	0051	0068						
PYMI	0009								

## Q

QUADRO	0205								
QUASAR	0129								
QUELLE	0169	0205	0002	0003	0016	0022	0051	0129	0131
	0135	0141	0017	0018	0026	0030			
QUESTA	0027								

## R

RADIOLA	0051	0169							
RADIOMARELLI	0129	0000	0123						
RADIONETTE	0016	0018							
RADIOTONE	0051	0007							
RANK	0017	0027							
RBM	0017								
RCA	0031								
REDIFFUSION	0141								
REVOX	0051	0169							
REX	0019	0002	0108	0157	0021				
RFT	0000	0007							
R-LINE	0051	0169							
ROADSTAR	0002	0009	0011	0245					
ROBOTRON	0000								
RTF	0000								

## S

SABA	0127	0111	0126	0036	0045	0139	0141	0245	0142
	0046	0000	0123	0021					
SACCS	0037								
SAISHO	0028	0002	0003	0009	0248	0030	0123	0013	
SALORA	0019	0031	0047	0061	0107	0108	0118	0131	0138
	0141	0093	0121	0128	0132	0021			
SAMBERS	1411	0014	0169	0043	0123				
SAMSUNG	0090	0105	0104	0009	0051	0172	0083	0002	0160
	0003	0004	0312	0030	0093				
SANDRA	0003	0009							
SANSUI	0051	0920							
SANYO	0004	0006	0031	0003	0027	0016	0018	0083	0127
	0160	0131	0029	0030	0040	0043			

SAVILLE	0248								
SBR	0041	0169							
SCHAUB LORENZ	0141	0202	0205	1003	0168	0095	0015	0042	
	1011	1020	1385	1386	1387	1388	1389	1390	0021
	0142								
SCHNEIDER	0177	0003	0169	0011	0051	0068	0131	0139	0160
	0245	0264	0071	0125					
SCHWAIGER	1024								
SEG	0171	0002	0205	0003	0169	0009	0014	0027	0088
	0129	0131	1014	0168	0043				
SEI-SINUDYNE	0014	0013	0021	0026	0075	0123	0000		
SEITECH	0015								
SELECO	0019	0027	0131	0108	0157	0021			
SENCORA	0009								
SENTRA	0164								
SHARP	0001	0059	0005	0027	0187	0188	0029		
SHORAI	0026								
SIAREM	0014	0131	0000	0123					
SICATEL	0037								
SIEMENS	0008	0022	0200	0135	0029				
SIERRA	0051								
SIESTA	0160								
SILVER	0027								
SINGER	0014	0131	0129	0228	0000				
SINUDYNE	0014	0131	0169	0028	0015	0000	0075	0013	0026
SKANTIC	0138	0021							
SKYMASTER	0016								
SKYWORTH	0228								
SLIDING	0015								
SOLAVOX	0092	0021							
SONITRON	0006	0031							
SONOKO	0009	0002	0169	0003	0051	0245			
SONOLOR	0006	0021							
SONTEC	0051	0169	0160						
SONY	0165	0130	0183	0106	0076	0027	0127	0009	0004
	0182	0029	0030						
SOUND & VISION	0011	0014							
SOUNDWAVE	0051	0169							
STANDARD	0003	0009	0011	0051	0245				
STARLIGHT	0169								
STENWAY	0120								
STERN	0019	0157	0021						
SUNGOO	1415	1015	0206						
SUNKAI	0009	0026	0062						
SUNWOOD	0009	0051							
SUPERLA	0003								
SUPERTECH	0118								
SUPRA	0009								
SUSUMU	0011								
SUTRON	0009								
SYDNEY	0003								
SYSLINE	0169								

## T

TANDBERG	0157	0026							
TANDY	0001	0003	0004	0011	0133	0021			
TARGA	0185	1018	1003	1004					
TASHIKO	0003	0019	0027	0041	0056	0128			
TATUNG	0051	0003	0004	0169	0123				
TCM	1413	0177	0038	0171	0002	0009	0206	1015	1017
	1119	0205	0207	0208	0210	0169	0042	0044	0047
	0061	0063	0067	0068	0103	0107	0115	0127	0154
	0168	0185	0211	0228	0209	1005	0343	0924	0933
	0248	0291							
TEC	0003	0009	0129	0131	0133				
TECHNICS	0065								
TECHNISAT	0088	0099	0154						
TECHNISSON	0042								
TELEAVIA	0022	0036	0045	0111	0126	0139			
TELEFUNKEN	0166	0111	0127	0190	0022	0035	0163	0101	0102
	0036	0050	0051	0052	0078	0108	0126	0139	0079

TELETECH	0169	0009	0088	0129	0113				
TELETON	0003	0157	0118	0132					
TENSAI	0011	0168	0018	0051	0026				
TESMET	0051								
TEVION	0177	0038	0171	0002	0009	0206	1015	0200	0205
	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047
	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087	0103	0107
	0115	0127	0154	0155	0168	0170	0185	0228	0229
	0209	0214	0218	1005	1016	0894	0343	0924	0933
	0248	0291	1064						
TEXET	0003								
THOMSON	1393	0166	0127	0111	0003	0022	0036	0045	0176
	0101	0102	0050	0051	0052	0126	0139	0163	0185
	0245	0046							
THORN	0004	0018	0169	0035	0054	0111	0127	0141	0164
	0037								
TOKAI	0004	0051							
TOKYO	0003								
TOMASHI	0120								
TOSHIBA	1482	0117	0164	0189	0027	0146	0017	0920	0082
TOWADA	0131	0021							
TRIUMPH	0013	0123	0082						

## U

UHER	0051	0157	0021	0043					
ULTRAVOX	0003	0014	0129	0131	0133	0000			
UNITED	0088	0169							
UNITED QUICK STAR	0245								
UNIVERSUM	0102	0002	0016	0018	0051	0061	0169	0083	0110
	0122	0129	0131	0143					
UNIVOX	0037								

## V

VESTEL	0215	1771	0019	0051	0169	0171	0083	0092	0103
	0107	0118	0129	0131	0138	0168	0195	0205	0021
	1014								
VEXA	0169	0009							
VICTOR	0027	0051	0065						
VIDEO SYSTEM	0051								
VIDEOCON	1412								
VIDEOLOGIQUE	0011	0003							
VIDEON	0248								
VIDEOSAT	0129								
VISIOLA	0003								
VISION	0051								
VISOREX	0096								
VISTAR	0133								
VIVAX	0015	0042	1008						
VORTEC	0051	0169							
VOXSON	0019	0051	0108	0021	0043	0000			

## W

WALTHAM	0003	0133	0138	0037					
WATSON	0051	0169							
WATT RADIO	0003	0014	0131	0037					
WEGA	0000	0027							
WEGAVOX	0015								
WELLTECH	0042								
WELTBlick	0051	0169							
WESTON	0131								
WHARFEDALE	0099								
WHITE WESTINGHOUSE		0169	0003	0014	0043				
WORLD OF VISION	1021								

## Y

YAKUMO	1012								
YALOS	0000								
YINHE	1396								
YOKO	0009	0011	0051	0169	0002	0003			

YORX 0011

## Z

ZANUSSI 0019 0157 0108

# Videorekorder

## A

AIWA 0230 0233 0256 0293 0231 0248 0291  
AKAI 0300 0329 0307 0237 0236 0238 0239 0293  
AKIBA 0275  
AKURA 0275 0244 0293  
ALBA 0275 0233 0250 0245 0248 0246 0247  
ALLORGAN 0311  
AMBASSADOR 0250  
AMSTRAD 0253 0231 0254  
ANITECH 0275  
APEX 0949  
ASA 0257 0256  
ASUKA 0275 0257 0231 0256

## B

BAIRD 0259 0231 0258 0245 0237 0293  
BASIC LINE 0275 0233 0250 0245  
BAUR 0263 0257  
BESTAR 0250 0245  
BLACK PANTHER LINE 0245  
BLAUPUNKT 0263 0257 0262 0260 0309 0325 0271  
BLUESKY 0248  
BONDSTEC 0250  
BRANDT 0303 0305  
BROKSONIC 0277 0967  
BUSH 0275 0233 0245 0248 0246 0247 0288

## C

CATRON 0250  
CGE 0231 0293  
CIMLINE 0275 0233  
CINEVISION 0256  
CLATRONIC 0250  
COMBITECH 0248  
CONDOR 0250 0245  
CROWN 0275 0250 0245  
CYBERCOM 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338  
0905 0906  
CYBERMAXX 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338  
0905 0906  
CYTRON 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338  
0905 0906

## D

DAEWOO 0274 0250 0265 0319 0245 0971  
DANSAI 0275  
DANTAX 0233  
DAYTRON 0245  
DE GRAAF 0266 0257  
DECCA 0257 0231 0293  
DUAL 0233 0256 0257 0311 0262 0319 0293 0248 0291  
0338 0905 0906  
DUMONT 0266 0257 0231 0258

## E

ELTA 0275  
EMERSON 0231 0256 0301 0339

ESC 0245  
ETZUKO 0275

## F

FERGUSON 0294 0259 0271 0278 0293 0281 0305  
FIDELITY 0311 0231  
FINLANDIA 0266 0257 0258  
FINLUX 0266 0298 0257 0231 0258 0293 0237  
FIRSTLINE 0266 0275 0233 0265 0298 0256  
FISHER 0258 0279  
FLINT 0233  
FORMENTI-PHEONIX 0257  
FRONTECH 0250  
FUJITSU 0231  
FUNAI 0231 0339

## G

GALAXY 0231  
GBC 0275 0250  
GEC 0257  
GELOSO 0275  
GENERAL 0250  
GENERAL TECHNIC 0262 0233 0311 0248  
GOLDHAND 0275  
GOLDSTAR 0231 0256 0261  
GOODMANS 0275 0250 0259 0256 0231 0245 0283 0282  
GO-VIDEO 0338 0367 0971  
GRAETZ 0258 0293  
GRANADA 0257 0266 0240 0258 0271  
GRANDIN 0275 0250 0256 0231 0245  
GRUNDIG 0273 0270 0263 0235 0243 0257 0260 0272 0275  
0286 0287 0290 0315 0271 0288

## H

HAAZ 0233  
HANSEATIC 0257 0256  
HCM 0275 0288  
HINARI 0275 0233 0248 0288 0301  
HISAWA 0233  
HITACHI 0266 0257 0268 0231 0293 0387  
HYPSON 0233 0275

## I

IMPEGO 0250  
IMPERIAL 0231  
INNO HIT 0250 0257 0275 0245  
INNOVATION 0233 0311 0262 0248 0291  
INTERBUY 0256  
INTERFUNK 0257 0258  
INTERVISION 0231  
IRRADIO 0275 0256  
ITT 0237 0293 0258 0292  
ITV 0256 0245

## J

JVC 0294 0295 0293 0400

## K

KAISUI 0275  
KARCHER 0257  
KENDO 0233 0250 0265 0300 0245 0236 0237  
KENWOOD 0293  
KORPEL 0275

L

LENCO	0245								
LEYCO	0275								
LG	0231	0256	0261	0907					
LIFE	0291	0256							
LIFETEC	0233 0905	0311 0906	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
LOEWE	0267	0325	0262	0257	0256	0271			
LOGIK	0275								
LUMATRON	0274	0245							
LUXOR	0298	0258	0237	0281					

M

MAGNASONIC	0258								
MAGNAVOX	0914	0285							
MAGNUM	0291								
MANESTH	0275	0265							
MARANTZ	0257	0271	0281	0299					
MATSUI	0233	0256	0248	0301					
MEDIATOR	0257								
MEDION	0233 0905	0311 0906	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
MELECTRONIC	0231								
MEMOREX	0240	0256	0231	0258	0279				
MEMPHIS	0275								
METZ	0262	0263	0267	0273	0325	0271			
MICROMAXX	0233 0905	0311 0906	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
MICROSTAR	0233 0905	0311 0906	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
MIGROS	0231								
MINERVA	0263	0271							
MITSUBISHI	0298	0257	0289	0294	0231				
MULTITECH	0275	0250	0257	0231					
MURPHY	0231								

N

NATIONAL	0262	0260							
NEC	0294	0293	0299						
NECKERMANN	0257	0293	0301						
NEI	0257								
NESCO	0275								
NIKKAI	0250	0302							
NOKIA	0240	0300	0307	0258	0237	0292	0293		
NORDMENDE	0294	0293	0303	0305					

O

OCEANIC	0240	0231	0293						
OKANO	0233	0300							
ORION	0234	0233	0304	0248	0283	0301	0246		
ORSON	0231								
OSAKI	0275	0231	0256						
OTTO VERSAND	0257								

P

PALLADIUM	0275	0300	0256	0271	0293				
PANASONIC	0262	0267	0260	0314	0321	0325	0970		
PATHE CINEMA	0301								
PATHE MARCONI	0293								
PENTAX	0266								
PERDIO	0231								
PHILCO	0299								
PHILIPS	0235 0293	0257 0969	0290	0315	0327	0286	0285	0242	0271
PHONOLA	0257								
PIONEER	0294	0257	1084						
POLAROID	0949								

PORTLAND	0250	0245							
PRINZ	0231								
PRO2	0233 0905	0311 0906	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
PROFEX	0275								
PROLINE	0231	0288							
PROSONIC	0233	0245							
PYE	0257								

Q

QUARTZ	0258								
QUELLE	0257	0263	0258	0231	0271	0301			

R

RADIOLA	0257								
REX	0293								
RFT	0250	0257							
ROADSTAR	0275	0256	0245						

S

SABA	0324	0245	0281	0293	0303	0305			
SAISHO	0275	0233	0248	0301					
SALORA	0298	0258	0237	0292					
SAMSUNG	0311	0312	0338	0963					
SAMURAI	0250								
SANSUI	0294	0244	0293	0920					
SANYO	0284	0258	0279						
SAVILLE	0248								
SBR	0257								
SCHAUB LORENZ	0258	0237	0231	0293					
SCHNEIDER	0275	0233	0265	0250	0257	0256	0231	0264	0245
SEG	0275	0319							
SEI-SINUDYNE	0257								
SELECO	0293								
SENTRA	0250								
SENTRON	0275								
SHARP	0240	0241	0328	0281					
SHINTOM	0275	0258							
SHIVAKI	0256								
SIEMENS	0263	0256	0258	0271					
SILVA	0256								
SILVERCREST	0256								
SINUDYNE	0257								
SOLAVOX	0250								
SONOKO	0245								
SONOLOR	0240								
SONTEC	0256								
SONY	0232	0308	0309	0310	0313	0249	0251	0255	0402
STANDARD	0245								
STRONG	0244								
SUNKAI	0233								
SUNSTAR	0231								
SUNTRONIC	0231								
SUNWOOD	0275								
SYLVANIA	0339	0231							

T

TAISHO	0233								
TANDBERG	0263								
TARGA	0256	0907	1041						
TASHIKO	0240	0231							
TATUNG	0257	0231	0293						
TCM	0233 0338	0256 0905	0311 0906	0262	0269	0319	0375	0248	0291
TEC	0250								
TECHNICS	0262	0260							

TELEAVIA	0293								
TELEFUNKEN	0306	0294	0324	0295	0323	0280	0293	0303	0305
TENOSAL	0275								
TENSAI	0275	0231	0256						
TEVION	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	0338
	0905	0906							
THOMSON	0294	0324	0295	0323	0326	0245	0242	0293	0305
THORN	0258	0293	0301						
TIVO	0242								
TOKAI	0275	0256							
TONSAI	0275								
TOSHIBA	0320	0257	0265	0298	0319	0362	0293		
TOWADA	0275								
TOWIKA	0275								
TRIUMPH	0301								
TVA	0250								

## U

UHER	0256								
UNITED QUICK STAR	0245								
UNIVERSUM	0290	0235	0263	0257	0315	0256	0231	0237	0239
	0253	0271							

## V

VICTOR	0294	0295							
VIDEON	0233	0262	0311	0248					

## W

WELTBlick	0256								
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Y

YAMISHI	0275								
YOKAN	0275								
YOKO	0275	0250	0256						

## Z

ZENITH	0256								
--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

# DVD

## A

ACCOUSTIC SOLUTIONS	0383	0350							
AEI	0894	0333							
AFREEY	0386								
AIRIS	0357								
AIWA	0383	0377							
AKAI	0369	0333	0382	0350	0894	1082			
AKASHI	0346								
ALBA	0384	0350	0381	0357	0370	0351			
ALL-TEL	0333								
AMES	0383								
AMSTRAD	0350								
AMW	1053	1054							
ANABA	0961								
ANSONIC	0356								
APEX	0921	0384	0357	0911	0390	0913	1083	0949	
ARENA	0923								
ASPIRE	0952								
A-TREND	0347								
AUDIOSONIC	0382	1062							
AUDIOVOX	0942								
AXION	0942								

## B

B & K	0978								
BAIER	0349								
BAZE	0357								
BEKO	1064								
BLACK DIAMOND	0350								
BLAUPUNKT	0384								
BLU-RAY	1796	1109	1108	1107	1113	1081	0375		
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051								
BLUE SKY	0375	0373	0357	0350					
BOMAN	0894	0351							
BRANDT	0373	0360	0362						
BRITANIA	1795								
BROKSONIC	0920	0967							
BUSH	0384	0382	0350	0381	0356				

## C

CAMBRIDGE	0376								
CELESTIAL	0357								
CENTREX	0357								
CENTRIOS	0932	0951	0954	0955					
CENTRON	0932								
CENTRUM	0346	0926	0928	0350	0927				
CINETEC	0350								
CINEVISION	0375								
CLASSIC	0383								
CLATRONIC	0357	0894							
CMI	0923								
COBY	0332	0916	0946	0947	0357	1051	0948		
CONTEL	1772	0894							
CRITERION	0344								
CROWN	0373	0382							
C-TECH	0341								
CURTIS	0950	0948							
CYBERCOM	0356	0930	0932	0330	0335	0339	0340	0341	0342
	0345	0352	0358	0371	0923	0375	0343	0924	0933
	0338	0334	0344	0664	0372	0373			
CYBERHOME	0347	0912	0985	1075					
CYBERLINK	1101								
CYBERMAXX	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0339	0340	0341
	0342	0345	0352	0358	0371	0895	0896	0897	0898
	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0923	0893	0959
	1069	1070	1071	1067	1066	1068	1117	1118	0905
	0343	0924	0933	0375	0906	0338	0372	0334	0344
	0664	0894							
CYTRON	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0339	0340	0341
	0342	0345	0352	0358	0371	0380	0895	0896	0897
	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0923	0893
	0959	1069	1070	1071	1067	1066	1068	1117	1118
	0905	0343	0924	0933	0375	0906	0338	0372	0334
	0344	0664	0894						
CYBERVISION	1791								

## D

DAEWOO	0353	0354	0965	0355	0347	0380	0925	0971	
DANSAI	0351								
DAYTRON	0925								
DCE	0356								
DENON	0364	0389							
DENVER	0381	1051	0894						
DENZEL	0392								
DESAY	0958								
DIAMOND	0373	0341							
DIGIFRAME	0930								
DIGIHOME	0350								
DIGITOR	0382								
DIGITREX	0357								
DIGITRON	0386								
DIGIX	0962								
DIK	0356								

DISNEY	0339	0902							
DiViDo	0380								
DIVX	0375	0932							
DK DIGITAL	0356								
DMTECH	0351	0333							
DRAGON SYSTEMS	0356								
DUAL	0350	0356	0984	0383	0956	0373	0330	0335	0337
	0340	0392	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0923
	0351	0333	0343	0338	0372	0334	0344	0664	0375
	0924	0933							
DURABRAND	0333	0375	0356	0933	1085	1086	1087	1088	
DVD 1024	0929								

## E

E-BENCH	0341			
ELTA	0365	0382	0894	0333
ELTAX	1051			
EMERSON	0380	1057	0339	0375
ENCORE	0386			
ENZER	0392			
ESA	0956			
EUROLINE	0894			

## F

FARENHEIT	0960			
FERGUSON	0373			
FINLUX	0375	0357	0351	
FINTEC	0350			
FIRSTLINE	0373			
FISHER	0378			
FUNAI	0339			

## G

GE	0384			
GERICOM	1064			
GOLDEN SPHERE	0341			
GOLDSTAR	0375	0907	0972	
GOODMANS	0373	0382	0350	0333 0351
GO-VIDEO	0383	1059	1061	0338 0367 0971 0351
GPX	0910			
GRADIENTE	1794	1793	0373	
GRAETZ	0392			
GRAN PRIX	0356			
GRANDIN	0357			
GRUNDIG	0385	0370	0380	0373 0378 0376 0350 0333

## H

H & B	0350	0343		
HAAZ	0341	0342		
HANSEATIC	0375	0351	0333	
HARMON/KARDON	0395			
HB	1095	1089		
HCM	0894			
HD-DVD	1796	1110	1109	1108 1107 1081 0375
HE	0383			
HITACHI	0367	0368	0392	0387 0350
HITEKER	0357			
HOHER	0356			
HOME ELECTRONICS	0383			
HOMITA	0934	0935	0936	0937 0938
HOYO	0392			
HYUNDAI	0351			

## I

ILO	0959
INITIAL	0384

INTEGRA	0374
INTERTRONIC	0893 0933 0894

## J

JATON	0392
JBL	0395
JDB	0383
JVC	0361 1058 0362 0400 0964 0662 1072
JWIN	1076 1083

## K

KARCHER	0351
KAWASHI	0333
KENDO	0356 0923 0350
KENNEX	0350
KENWOOD	0393 0364
KISS	0392
KLH	0384
KONKA	0908 0909
KOSS	0358 0373

## L

LASONIC	0341								
LAWSON	0341	0380							
LECSON	0376								
LENCO	1774	0373	0350	0356					
LENOXX	0931	0346	0382						
LG	1800	1798	1797	1117	0375	0907	0972		
LIFE	0900	0373	1117	1118	0372				
LIFETEC	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0339	0340	0341
	0342	0345	0352	0358	0371	0895	0896	0897	0898
	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0923	0893	0959
	1069	1070	1071	1067	1066	1068	1117	1118	0905
	0343	0924	0933	0375	0906	0338	0372	0334	0344
	0664	0894							
LIMIT	0341								
LINN	0336								
LITEON	0982	1056	1059	0959					
LODOS	0350								
LOEWE	0370	0375							
LOGIX	0351	0380							
LUMATRON	0332	0342	1051	0350	0383	0380			
LUXMAN	0367								
LUXOR	0350	0383							

## M

MAGNAVOX	0362	0379	0979	0980	0981	0370	0350	0914	
MANHATTAN	0350	0380							
MARANTZ	1079	0370	0379	0981	0375	0362			
MARK	0350								
MASTEC	0335								
MATSUI	0373	0357	0350						
MAXDORF	0894								
MAXIM	0331	0350							
MBO	0396	0383	0382						
MEDIENCOM	0342								
MEDION	1800	1798	1001	0356	0930	0373	0932	0330	0335
	0339	0340	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0351
	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903
	0904	0923	0893	0959	1069	1070	1071	1067	1066
	1068	1115	1116	1117	1118	0905	0343	0924	0933
	0375	0906	0338	0372	0334	0344	0664	0894	
MEMOREX	0356	0339	0920						
MERIDIAN	0362								
METZ	0368	0350	0922						
MICROMAXX	0356	0893	0930	0373	0932	0330	0335	0339	0340
	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0895	0896	0897
	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904	0923	0959
	1069	1070	1071	1067	1066	1068	1117	1118	0905

	0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
MICROMEGA	0370
MICROSOFT	0399 1100
MICROSTAR	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
MINATO	0349
MINERVA	0380
MINTEK	0384
MIRROR	0349
MITSUBISHI	0350 0366
MONYKA	0392
MT LOGIC	1062
MUSTEK	0383
MXONDA	0373
MYSTRAL	0356

## N

NAD	0375 0394
NAKAMICHI	0398
NEC	0375
NEOTEK	0386
NEUFUNK	0392
NEVIR	0356
NEXXTECH	1772 0932 0954 0955 0956
NORCENT	0332 0982 0944 0945 0948
NORDMENDE	0356
NORIKO	0349

## O

OCEANIC	1089
OKANO	0349 0362
OMNI	0382
ONIX	0346
ONKYO	0374 0975
OPTIMUS	0368 0922
ORION	0920 0335
ORITRON	0373

## P

PACIFIC	0356 0350 0333
PACKARD BELL	0939 0940 1101 1052
PALSONIC	0357
PANASONIC	1107 0401 0364 0403 0970 0974
PANDA	0351
PHILCO	1792
PHILIPS	1775 0370 0379 0979 0980 0981 0362 1080 1123 1128 0969 0339
PHOCUS	1063 1064
PHONOTREND	0916
PIONEER	1109 1108 0368 0977 0922 0968 0976 1084
POLAROID	0957 0949
PORTLAND	0382
PRINZ	0356
PRISM	0335
PRO2	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
PROCASTER	0905
PROLINE	0373 0357 0333 0376 0397
PROSCAN	0399
PROSON	0350
PROSONIC	0332 0341 0349
PROVIEW	1001

PROVISION	0381 1051
-----------	-----------

## Q

QUADRO	0928
QUARTEK	1077

## R

RADIONETTE	0375
RAITE	0392
RCA	0399 0384
REDSTAR	0894 0965
RELISYS	0923 0895
REOC	0341
REX	0346
ROADSTAR	0350 0383 0382
RONIN	0397
ROTEL	0361
ROWA	0384 0922
RTL	0923

## S

SABA	0373 0915 0360
SAIVOD	0356
SALORA	0375
SAMPO	0341 0386 0923 0895 1051
SAMSUNG	1122 1114 1113 1112 0367 1050 0338 0963 0919
SANSUI	0341 0920
SANYO	0350 0333 1060 0378
SCAN	0380
SCHAUB LORENZ	1095 0894 1089
SCHNEIDER	0350 0352 0356 0373 0351 0894 0333 0380
SCHWAIGER	0349
SCIENTIFIC LABS	0341
SCOTT	0373 0357
SEG	0350 0341 0392
SHARP	1796 0371 0394 1055 0350
SHERWOOD	0391
SHINCO	0384
SHINSONIC	0384
SILVA	0894
SILVA SCHNEIDER	0356
SILVERCREST	0341 1093 1090 1091 1092
SINGER	0341 0382
SKYMASTER	0382 0383
SM ELECTRONIC	0382 0383 0341
SMART	0350 0380
SONY	1081 0363 0987 0988 0989 0402 0986
SOUNDMASTER	0341
SOUNDMAX	0341
SOUNDSTORM	0330
SOUNDWAVE	0351
STANDARD	0373
STRONG	0350
SUNGALE	0953
SUPERVISION	0382 0383
SVA	0349
SYLVANIA	0339
SYNN	0341

## T

TANDBERG	0350
TANGENT	1051
TARGA	0375 1115 0959 0891 1117 0972 1094 1121 0907
TCM	0900 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0333 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0923 1119 0343 0924 0933 0338 0372 0334 0344 0664



TEAC	0368	0333	0341	0384	0375				
TECHNICS	0364	0399							
TECHNIKA	0356								
TECHWOOD	0394	0350	0370						
TECO	0923	0895							
TEDELEX	0382								
TELEDEVICE	1051								
TELEFUNKEN	0894	0333							
TELETECH	0350								
TENSAI	0373	0382							
TERAPIN	0943								
TEVION	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0337	0339	0340
	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0891	0892	0895
	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904
	0923	0966	0893	0959	1065	1068	1069	1070	1071
	1067	1066	1117	1118	0890	0905	0343	0924	0933
	0375	0906	0338	0917	0918	0372	0334	0344	0664
	0894	1064							
THETA DIGITAL	0368								
THOMSON	0360	0359	0399	1078					
TINY	1051								
TOKAI	0894	0392							
TOKIWA	0380								
TOSHIBA	0973	1110	1120	0362	0983	0920	1111		
TRANS-CONTINENTS	0356	1051							
TRANSONIC	0357								
TREDEX	0941								
TRUTECH	1075								

## U

UMAX	0382				
UNITED	0333	0348	0357	0894	
UNIVERSUM	0350	0375	0333		

## V

VENTURER	0333				
VESTEL	1771	0350			
VIETA	0380				
VOXSON	0383	0356	0382		

## W

WALKVISION	0384				
WELKIN	0356				
WELLTECH	1098	1105	1106		
WESTAR	0350				
WHARFEDALE	0376	0349	0341	0386	
WILSON	0356				

## X

X-BOX	0399				
XENIUS	0373	0358			
XLOGIC	0341				
XMS	0894				

## Y

YAKUMO	0357	1083	0905		
YAMAHA	1773	0364	0388	0979	0980 0370
YAMAKAWA	0397	0392	0382		
YUKAI	0383				

## Z

ZENITH	0375	0907			
--------	------	------	--	--	--

# CD

## A

ADCOM	0848				
AIWA	0849	0850	0851	0751	
AKAI	0853	0854	0855		
ALBA	0856				
ARCAM	0732				

## B

BESTAR	0859				
BSR	0860				
BUSH	0661				

## C

CARRERA	0663								
CLASSIC	0807								
CONDOR	0860								
CYBERCOM	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	0743
	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803	0807	0809
	0818	0819							
CYBERMAXX	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	0743
	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803	0807	0809
	0818	0819							
CYTRON	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	0743
	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803	0807	0809
	0818	0819							

## D

DENON	0665	0666							
DUAL	0843	0848	0664	0668	0675	0694	0730	0742	0743
	0744	0745	0746	0747	0798	0801	0802	0803	

## E

E-BENCH	0811								
ELTA	0878	0667	0668	0693	0694	0745			
EMERSON	0848	0859							

## F

FISHER	0669								
--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## G

GENEXXA	0859	0671	0672	0673	0675	0676	0677		
GOLDSTAR	0663								
GOODMANS	0678	0679							
GRUNDIG	0680	0697	0698	0732					

## H

HARMON/KARDON	0683								
HITACHI	0848	0685	0686						

## I

INNOVATION	0730	0742	0743	0744	0745	0746	0747		
------------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

## J

JVC	0662	0687							
-----	------	------	--	--	--	--	--	--	--

## K

KENWOOD	0669	0688	0689	0690	0762				
---------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

## L

LIFE	0823								
LIFETEC	0823	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742
	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803	0807
	0809	0818	0819						
LG	0663								
LINN	0732								
LUXMAN	0691								

## M

MAGNUM	0730	0742	0743	0744	0745	0746	0747		
MARANTZ	0695	0732							
MATSUI	0696	0732							
MEDION	0823	0843	0728	0664	0668	0674	0675	0694	0730
	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803
	0807	0809	0818	0819					
MEMOREX	0848	0859	0677						
MERIDIAN	0732								
MICROMAXX	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	0743
	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803	0807	0809
	0818	0819							
MICROMEGA	0732								
MICROSTAR	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	0743
	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803	0807	0809
	0818	0819							
MISSION	0732								

## N

NAD	0671	0733	0735	0736	0737	0800			
NAIM	0732								
NAKAMICHI	0699	0700							
NUVO	0866								

## O

ONKYO	0840	0701	0702	0703	0785	0792			
-------	------	------	------	------	------	------	--	--	--

## P

PANASONIC	0661	0705							
PHILIPS	0847	0706	0732						
PHILIPS CD-V	0840								
PIONEER	0673	0677	0753						
PRO2	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742	0743
	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803	0807	0809
	0818	0819							
PROTON	0732								

## Q

QUAD	0732								
------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## R

REALISTIC	0848	0859	0675						
ROADSTAR	0706	0708							
ROTEL	0732								

## S

SABA	0848								
SAE	0732								
SAMSUNG	0768								
SANSUI	0847	0709	0710	0711	0732				
SCHNEIDER	0860	0732							
SCOTT	0859								
SHARP	0672	0712	0713	0714					
SHERWOOD	0782								
SINGER	0803								
SKYMASTER	0778								
SONY	0671	0716	0717	0718	0741	0748	0749	0750	

## T

TANDBERG	0732								
TCM	0880	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742
	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803	0807
	0809	0823	0824	0825					
TEAC	0795								
TECHNICS	0705	0721	0763	0787					
TELEFUNKEN	0848								
TEVION	0823	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	0742
	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802	0803	0807
	0809	0813	0814	0816	0818	0819	0821	0822	
THEORIE & ANWENDING			0804						
THOMSON	0842	0848							
TOSHIBA	0722	0723							

## U

UNIVERSUM	0732								
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## V

VECTOR RESEARCH	0663								
VICTOR	0687								

## W

WELLTECH	0675	0694	0744						
----------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

## Y

YAMAHA	0712	0720	0725	0771					
YORX	0708								

# SAT Receiver

## DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

## A

@SAT	1147								
@SKY	1138								
ADECQ	1340								
AKAI	0552								
ALBA	0508	0562	0405	0407					
ALDES	0408	0409							
ALLSAT	0462	0410	0552						
ALLSONIC	0408	0428							
AMPERE	0422								
AMSTRAD	0584	0555	0541	0415	0416	0417	0419		
ANKARO	0408	0428	0424						
ANTTRON	0405	0407							
APOLLO	0405								
ARCOM	1174	1165							
ARCON	0415	0422	1155	1144	1153	0424	0463	1154	
ARENA	1222								
ARION	1238								
ARMSTRONG	0419								
ARNION	1147								
ASAT	0552								
ASCI	1138								
AST	0435								
ASTON	0594	0406							
ASTRA	0429	0419	0431	0432	0502				
ASTRO	0428	0439	0569	0407	0409				
AUDIOTON	0462	0407							
AURORA	0602								
AUSTAR	1224	0602	0643	0642					
AXIS	0428	0415	0432	0456					

B

BARCOM	0424			
BEST	0428	0424		
BLAUPUNKT	0439			
BOCA	0419	0502		
BRAIN WAVE	0444	0549	1131	
BRANDT	0565	0566	0567	0574
BSKYB	0584	0555		
BT SATELLITE	0574			
BUSH	0508	0562	0410	

C

CANAL SATELLITE	0569	0599							
CANAL+	0569	0599							
CHAPARRAL	0507								
CHESSE	0547	0586							
CITYCOM	0508	0640	0485	0459					
CLATRONIC	0444								
CLEMENS KAMPHUS	0491								
CNT	0409								
COLUMBUS	0477								
COMAG	1255	1237	1233	1231	0471				
COMMLINK	0408								
COMTECH	0456								
CONDOR	0428	0640							
CONNEXIONS	0438	0454							
CONRAD	0640	1156							
CONTEC	0456	0459							
COSAT	0462								
COSHIP	0427								
CROWN	0419								
CYBERCOM	0412	0413	0423	0428	0442	0493	0504	0511	0514
	0546	0566	0583	0586	0587	0618	0619		
CYBERMAXX	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	0493
	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	0586	0587
	0618	0619	0644	0650	0652	0653	1130	1138	1137
CYTRON	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	0493
	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	0586	0587
	0618	0619	0644	0650	0652	0653	1130	1138	1137

D

DAERYUNG	0438								
DANSAT	0410								
D-BOX	0564	0604							
DECCA	0460								
DEW	0456								
DIAMOND	0461								
DIGIALITY	0640								
DIGIQUEST	1147	0485	0427						
DIGITAL M SERIE	1249								
DISKXPRESS	0424	0454							
DITRISTRAD	0462								
DMT	0412								
DNT	0438	0552							
DONG WOO	0501								
DRAKE	0557	0463							
DREAM MULTIMEDIA	0685								
DREAMBOX	0658								
DStv	0602								
DUAL	0412	0413	0423	0428	0493	0504	0511	0566	0583
	0586	0587	0618	0514					

E

ECHOSTAR	0640	0581	0586	0425	0481	0578	0579	0580	0657
	0659	0464	0465	0467					
EINHELL	0408	0417	0405	0419					
ELEKTA	0409								
ELTA	0428	0462	0405	0552					

EMANON	0405				
EMME ESSE	0428	0508	0491		
EMTECH	1162				
ENIGMA	1248				
EP SAT	0508	0491			
E-TEK	1140				
EUROPHON	0640				
EUROSAT	0419				
EUROSKY	0428	0640	1156	0419	
EUROSPACE	0468				
EUROSTAR	0438	0419			
EVA	0588	0589			
EXATOR	0405	0407			

F

FERGUSON	0508	0472	0603	0410	0473				
FIDELITY	0415	0417							
FINLANDIA	0508								
FINLUX	0508	0429	0608	0475	0480	0487			
FINNSAT	0603	0456							
FORCE	0577	0553	0535						
FORTEC STAR	0470								
FOXTEL	1224	1225	0602						
FOXTEL IQ	1225								
FRACARRO	0562								
FRANCE SATELLITE/TV	0477								
FREECOM	0405	0489							
FTE	0422	0496							
FUBA	0548	0439	0428	0438	0405	0424	0431	0477	0480
	0552								
FUNTACH	0587								

G

GALAXIS	0428	0408	0462	0478	0484	0485	0535	0582	0583
	0602	0619	0432	0456					
GALAXY	0424								
GLOBECAST	1141								
GLOBO	1156								
GMI	0419								
GOLDSTAR	0489								
GOODING	0483								
GOODMANS	0508								
GRANADA	0429								
GRANVISION	1235	1234							
GROTHUSEN	0405	0489							
GRUNDIG	0439	0436	0483	0495	0508	0544	0469	0602	0584
	0407	0550							

H

HANDAN	0547	1167							
HANSEATIC	0504								
HANTOR	0444	0405							
HANURI	0409								
HB	1162	0413	1214	1215	1216				
HEAD	1253	1252	1251						
HELIOCOM	0422								
HIRSCHMANN	0439	0522	0547	0548	1156	1165	1174	0487	0488
	0491	0558							
HISAWA	0444								
HITACHI	0508	0537							
HOMECAST	1222	1223	1162						
HOUSTON	0462								
HUMAX	1260	1259	1258	1250	0485	0517	0582		
HUTH	0408	0411	0444	0462	0419	0491			
HYUNDAI	0486								

## I

ID DIGITAL	0485								
IMPERIAL	0562								
INNOVATION	0428	0493	0504	0511	0583	0586	0587	0618	
INTERTRONIC	0419								
INTERVISION	0462								
IRDETO	0602								
ITT/NOKIA	0429	0508	0548	0454	0487	0537			

## J

JOHANSSON	0444
JSR	0462
JVC	0483

## K

KAON	1147								
KATHREIN	1221	1197	0549	0617	0631	0607	0635	0439	0459
	0496	0507	0552						
KOSCOM	1144								
KOSMOS	0489	0491	0496						
KR	0407								
KREILING	0549	0631	1137	1232					
KREISELMEYER	0439								
KYOSTAR	0405								

## L

LASAT	0428	0565	0566	0567	0630	1156	1157	0409	0502
LENCO	0405	0489	0503						
LENG	0444								
LENNOX	0462								
LENSON	0479								
LG	0489								
LIFE	0583								
LIFESAT	0412	0413	0423	0428	0442	0493	0504	0511	0514
	0546	0566	0583	0586	0587	0618	0619		
LIFETEC	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	0493
	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	0586	0587
	0618	0619	0644	0650	0652	0653	1130	1138	1137
LION	0468								
LORENTZEN	1156								
LORRAINE	0489								
LUPUS	0428								
LUXOR	0417	0429	0548	0537					

## M

MACAB	0603								
MANHATTAN	0462	0508	0557	0633	0421	0409			
MARANTZ	0552								
MARMITEK	0641								
MARMITEK OCTOPUS	0655								
MASCOM	0409								
MASPRO	0483	0508	0507	0558					
MATSUI	0483	0574							
MB	0504								
MBOX	0442								
MEDIABOX	0569								
MEDIACOM	0506								
MEDIAMARKT	0419								
MEDIASAT	0569	0432							
MEDION	1257	1217	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478
	0484	0493	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583
	0586	0587	0618	0619	0644	0650	0652	0653	1130
	1139	1138	1137	1181					
MEGA	0552								
METRONIC	0408	0575	0612	0613	0614	0615	0632	0409	0424
	0405	0407							
METZ	0439								

## MICRO TECHNOLOGY 0468

MICROMAXX	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	0493
	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	0586	0587
	0618	0619	0644	0650	0652	0653	1130	1139	1138
	1137								
MICROSTAR	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	0493
	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	0586	0587
	0618	0619	0644	0650	0652	0653	1130	1138	1137
MINERVA	0483	0439							
MITSUBISHI	0508	0439	0574						
MITSUMI	0502								
MORETV	0644	0423	1130	1181					
MORGAN SYDNEY	0611								
MORGANS	0611	0419	0502	0552					
MULTICHOICE	0602								
MULTISTAR	0496								
MULTITEC	0586	0587							
MURATTO	0437	0489							

## N

NAVEX	0444								
NEC	0509	0510							
NEOTION	1138								
NEUHAUS	0462	0479	0432						
NEXTWAVE	0414	0585							
NIKKO	0419								
NOKIA	0530	0564	0425	0429	0508	0548	0563	0531	0454
	0487	0604							
NOMEX	0622								
NORDMENDE	0549	0472	0508	0603	0405	0409			
NOVIS	0444								

## O

OAK	0424								
OCEANIC	0461	0468							
OCTAGON	0405	0407	0456						
OKANO	0419	0491	0496						
OPTEX	0462	0459	0656						
OPTUS	1224	0602							
ORBIT	0435								
ORBITECH	0405								
ORIGO	0468								
OSAT	0407								
OTTO VERSAND	0439								

## P

PACE	0584	0555	0439	0559	0527	0508	0410	0617	1225
PACIFIC	0461								
PALCOM	0479	0431	0477						
PALLADIUM	0483	0419							
PALTEC	0431								
PANASONIC	0584	0508	0542						
PANDA	0508	0410							
PANSAT	0490								
PANTECH	0591								
PBI	1138								
PHILIPS	0552	0436	0483	0493	0495	0508	0543	0434	0569
	0574	0605	0618	0455	0561	0550	0456	0515	0604
PHOENIX	0456								
PHONOTREND	0408	0462	0491	0652					
PILOTIME	0599								
PINNACLE	0654								
PIONEER	0569								
POLSAT	0603								
POLYTRON	0459								
PREDKI	0444								
PREMIER	0569								
PREMIERE	0604	0569	0564	0542	0485	0462	0442		
PREMIUM X	1134								

PRIESNER	0445	0419							
PRO2	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	0493
	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	0586	0587
	0618	0619	0644	0650	0652	0653	1130	1138	1137
PROFI	0503								
PROMAX	0508								
PROSAT	0408	0562							
PROTEK	0461								
PROVISION	0409								

## Q

QUADRAL	0408	0428							
QUELLE	0439	0417							
QUIERO	0603								

## R

RADIOLA	0552								
RADIX	0630	0438	0632	1152					
RAINBOW	0407								
REDIFFUSION	0510								
REDPOINT	0432								
REDSTAR	0428								
RFT	0408	0552							
RUEFACH	0503								

## S

SAB	1137	1144	1145	1146	1147				
SABA	0472	0508	0543	0556	0562	0565	0571	0572	0573
	0574	0575	0409	0468					
SABRE	0508								
SAGEM	0570	0604	0599	0603	0648				
SAKURA	0456								
SALORA	0429	0527	0509	0520					
SAMSUNG	0426	0405	0506						
SAT	0415	0435	0437						
SAT+	0546	1137							
SATCOM	0640	0504	0523						
SATEC	0508								
SATPARTNER	0444	0405	0407	0409	0489	0491			
SCHAUB LORENZ		1147	1162	1214	1215	1216			
SCHNEIDER	0428	0455	0506	0511	0583	0586	0587	0618	
SCHWAIGER	1255	1236	1233	1231	1157	1156	1131	0567	0565
	0428	0409	0411	0412	0413	0427	0430	0433	0440
	0504	0508	0516	0566	0573	0575	0576	0577	0582
	0514	0583	0585	0587	0598	0616	0630	0631	0633
	0635	1132	1133	1147	1152	1173	0459		
SEEMANN	0438	0419	0432						
SEG	0428	0444	0504	0541	0631	0634	0405		
SELECO	0462								
SIEMENS	0439	1157							
SILVA	0489								
SKARDIN	0432	0586	0546	1160					
SKY	0555	0584	1151						
SKY DIGITAL	0584	0555							
SKY+	0555								
SKY HD	1151								
SKY ITALIA	0584	0555							
SKYMASTER	0408	0412	0504	0506	0546	0547	0586	0587	0588
	0589	0590	0591	0592	0621	1140	1138	1159	1161
	1160	1162	1167	1244					
SKYMAX	0552								
SKYPEX	1156								
SKYPLUS	1138								
SKYVISION	0462								
SMART	1249	1248	1247	1246	1244	1243	1241	1240	1234
	1174	1165	1133						
SM ELECTRONIC	0408	0412	0504	0506	0546	0547	0586	0587	0588
	0589	0591	0621	1140	1138	0592	1159	1161	1160
	1162	1167							
SONY	0584	0569	0418	0446					

SR	0472	0419	0502						
STARBOX	0427								
STAR TRAK	0405								
STARLAND	0586								
STARRING	0444								
STRONG	0562	0428	0602	0545	0454	0489	0405	0407	
SUMIDA	0419								
SUNSTAR	0527	0419	0502						

## T

TANDBERG	0603								
TANDY	0407								
TANTEC	0508	0479	0477						
TARGA	1195								
TATUNG	0460								
TCM	0412	0413	0423	0428	0442	0493	0504	0511	0514
	0546	0566	0583	0586	0587	0618	0619		
TECHNIHALL	0416								
TECHNISAT	1219	1220	0506	0438	0479	0569	0623	0528	0529
TECHNOMATE	0441	1142							
TECHNOTREND	1230	1173	1147	1131					
TECO	0419	0502							
TELASAT	0640								
TELEFUNKEN	0560	0508	0565	0566	0567	0574	0405		
TELEKA	0438	0640	0407	0419					
TELEMASTER	0409								
TELESAT	0504								
TELESTAR	1138	0479	0569						
TELEVES	0508	0610	0611						
TELEWIRE	0462								
TEN HAAFT	0423								
TEVION	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	0493
	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	0586	0587
	0618	0619	0644	0650	0652	0653	1130	1140	1138
	1137								
THOMSON	0472	0601	0570	0574	0492	0508	0560	0568	0569
	0603	0427	1156						
THORENS	0461								
THORN	0508	0410	0473						
TIOKO	0459								
TONBURY	0445	1159							
TONNA	0546	0508	0462						
TOPFIELD	1205	1204	1203	0497	0505	0506			
TPS	0570								
TPS PLATINUM	1178								
TRIAD	0435	0437	0533	0489					
TRIASAT	0480								
TRIAX	0439	0479	0565	0609	0619				
TWINNER	0610	0611							

## U

UNIDEN	0534								
UNISAT	0419	0456							
UNITOR	0444	0424							
UNIVERSUM	0439	0483	1156	0475	0487				

## V

VANTAGE	1254								
VARIOSTAT	0439								
VECTOR	0468								
VENTANA	0552								
VIA DIGITAL	0568								
VIA SAT	0568								
VISIOSAT	0594	0444	0462	0586	0593	0595	0596	0597	
VIVANCO	0536	0624							
VORTEC	0405								
V-TECH	0437	0435	0515	0537					

## W

WEVASAT	0508								
WEWA	0508								
WINERSAT	0444								
WISI	0435	0437	0438	0439	0508	0533	0538	0539	0540
	0597	0625	0626	0627	0628	0629			
WITTENBERG	0415								
WOORISAT	0409								
WORLD SAT	0631								
WYSI	1156								

## X

XTREME	1147
--------	------

## Z

ZEHNDER	1137	1235	1234	1138	0428	0437	0635	0541	0631
	0632	0409	0424	0496					
ZINWELL	0485								
ZODIAC	0407								

# DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.)

## A

APEX	0911
ARENA	0923
ASPIRE	0952

## B

BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051
-------------------------	------

## C

CENTRIOS	0951								
CMI	0923								
COBY	1051								
CYBERCOM	0923								
CYBERHOME	0912								
CYBERMAXX	0895	0905	0906	0923	0959	1071	1117		
CYTRON	0895	0905	0906	0923	0959	1071	1117		

## D

DENVER	1051
DUAL	0923

## E

ELTAX	1051
EMERSON	1057

## G

GO-VIDEO	0383	1059	1061
----------	------	------	------

## H

HB	1089
HITACHI	0387

## I

ILO	0959
-----	------

## J

JVC	1058	1072
-----	------	------

## K

KENDO	0923
-------	------

## L

LG	0907								
LIFE	1117								
LIFETEC	0895	0905	0906	0923	0959	1071	1117		
LITEON	1056	1059	0959						
LUMATRON	1051								

## M

MAGNAVOX	0979	0980							
MEDION	0895	0905	0906	0923	0959	1071	1117		
MICROMAXX	0895	0905	0906	0923	0959	1071	1117		
MICROSTAR	0895	0905	0906	0923	0959	1071	1117		
MUSTEK	0383								

## O

OCEANIC	1089
---------	------

## P

PACKARD BELL	0940	1052							
PANASONIC	0403								
PHILIPS	0979	0980	1080	1128					
PHOCUS	1063								
PIONEER	0977	1084							
PRO2	0895	0905	0906	0923	0959	1071			
PROVISION	1051								

## R

RTL	0923
-----	------

## S

SAMPO	1051								
SAMSUNG	1112	1050							
SANYO	1060								
SCHAUB LORENZ	1089								
SHARP	1055								
SONY	0987	0988	0989						

## T

TANGENT	1051								
TARGA	1115	0959	0891	1117	0907	1121			
TCM	0923								
TELEDEVICE	1051								
TEVION	0890	0891	0895	0905	0906	0923	0959	1065	1071
	1117								
THOMSON	0360	0359	1078						
TINY	1051								
TOSHIBA	0973	0983	0362	1111					
TRANS-CONTINENTS	1051								

## Y

YAKUMO	0905	
YAMAHA	0979	0980

## Z

ZENITH	0907
--------	------

# Decoder

## A

AUSTAR 1224 0494

## B

BMB 0636  
BT 0554

## C

CABLE AND WIRELESS 0606  
CABLECRYPT 0474  
CABLETIME 0448 0449 0450  
CANAL PLUS 0474  
CLYDE CABLEVISION 0452  
COMCRYPT 0474  
CRYPTOVISION 0458

## E

EURODEC 0603

## F

FILMNET 0474  
FILMNET CABLECRYPT 0474  
FILMNET COMCRYPT 0474  
FOXTEL 1224 0602  
FOXETL IQ 1225

## G

GEC 0452  
GI 0494 0554

## I

IMPULSE 0554

## J

JERROLD 0554 0494

## K

KABELVISION 0554

## L

LYONNAISE 1183

## M

MARMITEK 0636  
MELITA 0554  
MNET 0602 0474  
MOTOROLA 0494  
MOVIE TIME 0551  
MULTICHOICE 0474 0602

## N

NOKIA 0564  
NOOS 1143 1158 1175 1183  
NTL 0606 1200  
NUMERICABLE 0603

## O

OPTUS 1224 0494

## P

PACE 0606  
PHILIPS 0487  
PIONEER 0518 0521  
PVP 0554

## S

SAGEM 0604  
SAMSUNG 1148  
SCIENTIFIC ATLANTA 0524 0525  
SMART 1174  
STS 0551

## T

TELE+1 0474  
TELEPIU 0474  
TELEWEST 0606 0554  
THOMSON 1189

## U

UNITED 0554  
UPC 1143 1175 1184

## V

VIRGIN MEDIA 0606  
VISIONETICS 1185  
VISIOSAT 0487

# HDD-DVR

HDD Digitale Videorekorder (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc.)

## A

AMSTRAD 0555  
ARCON 1144  
ARION 1238

## B

BSKYB 0555  
BUSH 1261

## C

CANAL SATELLITE 0599  
CANAL+ 0599  
COMAG 1231  
CONRAD 1156  
CYBERCOM 0412 0423 0514  
CYBERMAXX 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117  
CYTRON 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117

## D

DIGIFUSION 0647  
DIGIHOME 1262  
DMT 0412  
DREAMBOX 0658

DUAL 0412 0423 0514

## E

ECHOSTAR 0659  
EMTEC 1096 1097  
EUROSKY 1156

## F

FORCE 0553  
FORTEC STAR 0470  
FOXTEL IQ 1225  
FREEBOX 1182

## G

GLOBO 1156  
GOODMANS 1261

## H

HB 1214  
HIRSCHMANN 1156  
HITACHI 1262  
HOMECAST 1223  
HUMAX 1260 1259 1250 0651  
HYUNDAI 0486

## I

ILO 0959

## J

JVC 1072

## K

KATHREIN 1221 1197  
KOSCOM 1144

## L

LASAT 1156 1157  
LIFE 1117  
LIFESAT 0412 0423 0514  
LIFETEC 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071  
1117  
LG 1800 1798 1117  
LITEON 0959  
LOGIK 1263  
LORENTZEN 1156  
LOEWE 1399

## M

MARMITEK OCTOPUS 0655  
MEDION 1800 1798 1257 0905 0412 0423 0514 0644 0653  
1130 0959 1071 1139 1115 1181 1117  
MICROMAXX 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071  
1139 1117  
MICROSTAR 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071  
1117  
MORETV 0644 1130 1181

## N

NEUF TELECOM 1196  
NEUF TV 1196

## P

PACE 1225 0555 0453  
PACKARD BELL 1052  
PANASONIC 0403  
PHILIPS 1775 1128 0242  
PHOCUS 1063  
PINNACLE 0654  
PIONEER 0977  
PRO2 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071  
PROCASTER 0905

## R

RADIX 1152

## S

SAGEM 0599 1143 1158  
SAMSUNG 1112  
SCHAUB LORENZ 1214  
SCHWAIGER 1231 1157 1156 1152 1132 0514 0412  
SIEMENS 1157  
SKARDIN 1160  
SKY 1151  
SKY DIGITAL 0555  
SKY+ 0555  
SKYMASTER 0412 0506 1165 1159 1160  
SKYPEX 1156  
SMART 1246 1244  
SM ELECTRONIC 0412 0506 1165 1159 1160  
SONY 0987 0988 0989

## T

TARGA 1115 1117 1195  
TCM 0412 0423 0514  
TECHNIKA 1262  
TECHNOTREND 1230  
TELEFONICA 1227  
TEVION 0890 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959  
1065 1071 1117  
THOMSON 0532 0242 0326 1156 1078  
TIVO 0242  
TONBURY 1159  
TOPFIELD 1204 1203 0506  
TOSHIBA 0983 1111  
TVONICS 1263

## U

UNIVERSUM 1156

## W

WHARFEDALE 1262  
WYSI 1156

## Y

YAKUMO 0905

# TV/VCR Kombinationen

## A

AIWA 0248 0291  
ALBA 0245 0248



B

BAIRD	0245	
BASIC LINE	0245	
BESTAR	0245	
BLACK PANTHER LINE	0245	
BUSH	0245	0248

C

COMBITECH	0248	
CONDOR	0245	
CROWN	0245	
CYBERCOM	0248	0291
CYBERMAXX	0248	0291
CYTRON	0248	0291

D

DAEWOO	0245	
DAYTRON	0245	
DUAL	0248	0291

E

ESC	0245	
-----	------	--

G

GENERAL TECHNIC	0248	
GOLDSTAR	0261	
GOODMANS	0245	0283
GRANDIN	0245	

H

HINARI	0248	
--------	------	--

I

INNO HIT	0245	
INNOVATION	0248	0291
ITV	0245	

K

KENDO	0245	
-------	------	--

L

LENCO	0245	
LG	0261	
LIFE	0291	
LIFETEC	0248	0291
LUMATRON	0245	

M

MAGNUM	0291	
MATSUI	0248	
MEDION	0248	0291
MICROMAXX	0248	0291
MICROSTAR	0248	0291

O

ORION	0248	0283
-------	------	------

P

PORTLAND	0245	
PRO2	0248	0291

PROSONIC	0245	
----------	------	--

R

ROADSTAR	0245	
----------	------	--

S

SABA	0245	
SAISHO	0248	
SAMSUNG	0312	
SAVILLE	0248	
SCHNEIDER	0245	0264
SONOKO	0245	
STANDARD	0245	

T

TCM	0248	0291
TEVION	0248	0291
THOMSON	0245	

U

UNITED QUICK STAR	0245	
-------------------	------	--

V

VIDEON	0248	
--------	------	--

TV/DVD Kombinationen

(TV/DVD Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & TV-Code)

DVD & TV

A

AKAI	1082	&	1410
AUDIOSONIC	1062	&	0090

B

BEKO	1064	
BROKSONIC	0920	

C

CYBERCOM	0343	&	0228	
	0924	&	0210	0933
	&	0228		
CYBERMAXX	0894			0343
	&	0228		0924
	0210			& 0228
CYTRON	0894			0343
	&	0228		0924
	0210			& 0228
				0933

D

DUAL	0343	&	0228	
	&	0210		0924
	0228			0933
DURABRAND	0933	&	0228	
	&	1006		1085
	1007			& 1008
				1086
				& 1008
				1087
				& 1009
				1088

G

GERICOM	1064	
---------	------	--

## H

H & B	0343	&	0228
HB	1089	&	1011

## I

INTERTRONIC	0894
-------------	------

## L

LIFETEC	0894			0343
	&	0228		&
	0210		0933	0924 & 0228

## M

MEDION	0894			0343
	&	0228		&
	0210		0933	0924 & 0228
			1001	

MEMOREX	0920
MICROMAXX	0894
	0343 & 0228
	& 0210
	0228

MICROSTAR	0894			0343
	&	0228		&
	0210		0933	0924 & 0228

MT LOGIC	1062	&	0090
----------	------	---	------

## O

OCEANIC	1089	&	1011
ORION	0920		

## P

PHILIPS	0339	&	0181		
PHOCUS	1064				
PRO2	0894				0343
	&	0228		0924	&
	0210			0933	& 0228
PROVIEW			1001		

## S

SANSUI	0920		
SCHAUB LORENZ	1089	&	1011

## T

TCM	0343	&	0228		0924
	&	0210		0933	&
	0228			1119	
TEVION	0894				0343
	&	0228			0924
	&	0210		0933	&
	0228			1064	
TOSHIBA	0920				

## V

VESTEL	1771	&	0215
--------	------	---	------

## DVD/VCR Kombinationen

(DVD/VCR Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & VCR-Code)

### DVD & VCR

## A

APEX	0949
------	------

## B

BROKSONIC	0920
	0967

## C

CINEVISION	0375	&	0256
CYBERCOM	0338		
	0375	&	0256

CYBERMAXX	0338		
	0896		
	0906		
	0375	&	0256

CYTRON	0338		
	0896		
	0906		
	0375	&	0256

## D

DAEWOO	0971		
DUAL	0338		
	0375	&	0256

## E

EMERSON	0339	&	0231
	0375	&	0256

## F

FUNAI	0339	&	0231
-------	------	---	------

## G

GO-VIDEO	0338		
	0367		
	0971		
GOLDSTAR	0375	&	0256

## H

HITACHI	0387	&	0231
---------	------	---	------

## J

JVC	0400
-----	------

## L

LG	0907		
	0375	&	0256
LIFETEC	0338		
	0896		
	0906		
	0375	&	0256

## M

MAGNAVOX	0914	&	0285
MEDION	0338		
	0896		
	0906		
	0375	&	0256
MICROMAXX	0338		
	0896		
	0906		
	0375	&	0256
MICROSTAR	0338		
	0896		
	0906		

0375 & 0256

## P

PANASONIC 0970  
PHILIPS 0969 & 0285  
PIONEER 1084  
POLAROID 0949  
PRO2 0338  
0896  
0906  
0375 & 0256

## S

SAMSUNG 0338  
0963  
SANSUI 0920  
SANYO 0378 & 0258  
SILVERCREST 0256  
SONY 0402  
SYLVANIA 0339 & 0231

## T

TARGA 0375 & 0256  
0907  
0375 & 1041  
TCM 0338  
0375 & 0256  
TEVION 0338  
0896  
0906  
0375 & 0256  
TOSHIBA 0362

## Z

ZENITH 0375 & 0256

# HTIB

(Home Cinema Systeme benötigen einen einzelnen DVD-Code oder einen DVD & Audio-Code)

## DVD & AUDIO

## A

AIWA 0377  
AMW 1054

## C

CENTRUM 0927  
COBY 0948  
CRITERION 0344 & 0775  
CURTIS 0948  
CYBERCOM 0334  
0372  
0344 & 0775  
CYBERMAXX 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118  
CYTRON 0334  
0372  
0344 & 0775

1069

1066

1118

## D

DUAL 0334  
0372  
0344 & 0775  
DURABRAND 0375

## F

FISHER 0378

## J

JVC 0662  
0964

## K

KOSS 0373

## L

LENCO 1774  
LENOXX 0931  
LG 0972  
LIFE 1118  
LIFETEC 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118

## M

MEDION 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118  
MICROMAXX 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118  
MICROSTAR 0334  
0372  
0344 & 0775  
1069  
1066  
1118

## N

NORCENT 0948

## O

ONKYO 0975

## P

PANASONIC 0974  
PHILIPS 0370 & 0734  
PIONEER 0968

	0976	
PRO2	0334	
	0372	
	0344	& 0775
	1069	
	1066	

## S

SAMSUNG	0919
SONY	0986

## T

TARGA	0972		0375
	&	1041	
TCM	0334		
	0344	& 0775	
TEVION	0334		
	0372		
	0892		
	0917		
	0918		
	0344	& 0775	
	1069		
	1066		
	1118		

## W

WELLTECH	1098		1105
----------	------	--	------

# Zusätzliche Set-Top Boxen

## Web & Computer TV

BUSH	0039		
CYBERLINK	1101		
GERICOM	0443		
HAUPPAUGE	1198		
NOW TV	1186		
PACKARD BELL	1101		
PANASONIC	0542		
PINNACLE	1199	1201	1202
PREMIERE	0542		
TELEFONICA	1227		
THOMSON	0603		

## Media Receiver

SONY NETWORK MEDIA RECEIVER	0446
-----------------------------	------

## Scart Switch Box

COUNTRYMAN	1168
FUNK	1170
MARMITEK	0641
SKARDIN	1169
SKYMASTER	1169
VIVANCO	0684

## Digital Set Top Box

ADECQ	1340		
ECHOSTAR	0657		
SKYMASTER	1166		
TEVION	0650	0645	0423
YUNG FU	1166		

## Sonstige Set Top Box

PARDY LIGHT BOX	1171
-----------------	------

## Entertainment Box

EMTEC	1096	1097
HOME SERVER	1228	
DMA	1228	
MEDION	1228	

## Video On Demand

MAXDOME	1239
---------	------

# Laser Disc

## D

DENON	0252	0318
-------	------	------

## G

GRUNDIG	0318
---------	------

## M

MITSUBISHI	0318
------------	------

## N

NAD	0318
-----	------

## P

PIONEER	0318
---------	------

## T

TELEFUNKEN	0318
THORN	0322

# DVB-T

## DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

## A

ADECQ	1226		
ALBA	0451	0646	
ARCOM	1242		

## B

BUSH	1261	0647	0451	0032
BRAIN WAVE	0476			

## C

CANAL +	1177		
COMAG	1229		
CYBERMAXX	0645	0650	
CYTRON	0645	0650	

## D

DIGENIUS	0645
DIGIFUSION	0647
DIGIHOME	1262
DIGIO2	1150
DIGIPAL	1218
DMT	0412
DURABRAND	0526

E

ECHOSTAR	0657
EMTECH	0476

F

FREEBOX	1182								
FREEVIEW	0447	0451	0453	0457	0482	0512	0513	0519	0526
	0532	0600	0646	0647	0648	0649	0651		

G

GbSAT	0476			
GERICOM	0443			
GOODMANS	1261	0526	0451	
GOODWAY	1163	1164		
GRUNDIG	0512	1172		

H

HAUPPAUGE	0482			
HB	1011	1211	1213	0476
HITACHI	1262	0526		
HOMECAST	0476			
HUMAX	0651			

I

INTERSTAR	0476
-----------	------

J

JEPSEN	0476
JVC	0526

K

KATHREIN	1197
----------	------

L

LABGEAR	0513		
LASAT	1156		
LIDCOM	0451		
LIFETEC	0645	0650	
LOGIK	1263		

M

MARMITEK OCTOPUS	0655		
MATSUI	0649	0526	0451
MEDION	0645	0650	
MICO	1135		
MICROMAXX	0645	0650	
MICROSTAR	0645	0650	

N

NOKIA	0519	0531
NOOS	1183	

O

OCEANIC	1011		
OGGLE	1136		
ON-DIGITAL	0527	0531	0620
OPTEX	0656		

P

PACE	0453	0527
------	------	------

PACIFIC	0526	
PANASONIC	0072	0403
PHILIPS	0600	
PIONEER	0457	0620
PREMIERE	0600	0519
PRO2	0645	0650

R

REBOX	0476
-------	------

S

SAGEM	0648	1143				
SCHAUB LORENZ	1011	1211	1212	1213	0476	
SCHWAIGER	1156	1229	1173	0630		
SHARP	0059					
SKARDIN	0656					
SKYMASTER	1166	1165	1164	1163	1140	0656 0412
SMART	1247	1245	1242	1165	1133	
SM ELECTRONIC	0412	0656	1165	1163	1164	
SONY	0447					

T

TCM	1413	1017	1119
TECHNIKA	1262		
TECHNISAT	1218		
TECHNOTREND	1173		
TELEVES	0476		
TEVION	0645	0650	
THOMSON	0427	0532	
TOPFIELD	1204	0506	
TOP-UP TV	0527	0531	0657
TVONICS	1263		

W

WHARFEDALE	1262
WORLDSAT	0476

Y

YUNG FU	1166
---------	------

Sonstige

Audio Verstärker/Tuner/Receiver

CENTRUM	0692		
CRITERION	0775		
CYBERCOM	0841	0775	0776
CYBERMAXX	0841	0775	0776
CYTRON	0841	0775	0776
DENON	1048	0779	0781
DUAL	0841	0775	0797
ELTA	0667	0668	
GRUNDIG	0697	0698	0727
HARMON/KARDON	0682		
KENWOOD	0761		
LIFETEC	0841	0775	0776
LINN	0857		
MARANTZ	0727		
MEDION	0841	0775	0776
MICROMAXX	0841	0775	0776
MICROSTAR	0841	0775	0776
NAD	0735	0736	0737 0738 0799 0800
NUVO	0862	0863	0864 0865
ONKYO	0785	0792	0793 0826
PHILIPS	0734	0846	0727

PRO2	0841	0775	0776						
SANSUI	0727								
SCHNEIDER	0791								
SHERWOOD	0782								
SONY	0739	0740	0755	0757	0758	0759	0760		
TCM	0841	0775	0776	0806					
TEAC	0794	0796							
TECHNICS	0764	0777	0788						
TEVION	0775	0776	0815	0817	0841				
THEORIE & ANWENDING			0805						
THOMSON	0842	0766							
XANTECH	0867								
YAMAHA	0883	0882	0839	0838	0724	0752	0770	0771	0772

## Kassettenrekorder

AIWA	0790								
DENON	0780								
GRUNDIG	0729	0698							
HARMON KARDON	0681								
KENWOOD	0761								
MAGNAVOX	0729								
MARANTZ	0729								
NAD	0799								
ONKYO	0784								
PHILIPS	0729								
SANSUI	0729								
SHERWOOD	0783								
SONY	0754	0755	0756						
TEAC	0794								
TECHNICS	0764	0777	0786						
THOMSON	0842								
YAMAHA	0724	0772							

## MINI Systeme

AIWA	0773	0774							
CYBERCOM	0852	0858	0704	0745	0808	0810	0820	0819	
CYBERMAXX	0852	0858	0704	0745	0808	0810	0811	0812	0820
	0819								
CYTRON	0852	0858	0704	0745	0808	0810	0811	0812	0820
	0819								

DUAL	0852	0858	0704	0745	0797	0820	0819		
E-BENCH	0811								
ELTA	0693	0745							
GRUNDIG	0707								
INSIGNIA	0731								
INTERTRONIC	0811								
LIFE	0879	0823	0811						
LIFETEC	0879	0823	0852	0858	0704	0745	0808	0810	0811
	0812	0820	0819						
MEDION	0879	0823	0731	0728	0852	0858	0704	0745	0808
	0810	0811	0812	0820	0819				
MICROMAXX	0852	0858	0704	0745	0808	0810	0811	0812	0820
	0819								
MICROSTAR	0852	0858	0704	0745	0808	0810	0811	0812	0820
	0819								
PIONEER	0753								
PRO2	0852	0858	0704	0745	0808	0810	0811	0812	0820
	0819								
SAMSUNG	0768								
SHARP	0789								
SILVERCREST	0828	0811	0829	0868					
SONY	0741								
TCM	0879	0880	0852	0858	0704	0745	0808	0810	0811
	0820	0819	0694	0823	0824	0825			
TEVION	0879	0823	0852	0858	0704	0745	0808	0810	0811
	0812	0820	0819	0821	0822				
WELLTECH	0881	0852	0810	0820	0819	0694	0803	0811	0827

## Sonstige

APPLE IPOD	0885								
AUDIO COMBI	0844								
CAR RADIO	0861								
CDR	0847	0675							
DBS	0845								
INTERNET RADIO	0670								
iPOD	0884								
SWITCH BOX	0684								
VIDEO CD	0840								

# Code-Suche nach Handelsname

## TV

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION / MAGNUM
- 2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON / BAIRD
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

## VCR

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / CORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

## SAT

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVATION / GALAXIS
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 PACE / ECHOSTAR
- 4 THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN